

西门子交换机6GK5615-0AA00-2AA2

产品名称	西门子交换机6GK5615-0AA00-2AA2
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	660.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:代理商 产地:德国
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	021-54175139 15601915808

产品详情

西门子交换机6GK5615-0AA00-2AA2

6GK5615-0AA00-2AA2

SCALANCE S615 LAN 路由器，到 保护自动化技术中的 设备/电网 和用于保证 工业通信 借助 VPN 和防火墙；其他功能：地址转换(NAT/NAPT)，连接至 SINEMA RC，5 端口 交换机，1x 数字输入，1x，数字输出

SCALANCE X005，IE 入门级 交换机，非网管型 5x 10/100 Mbit/s RJ45 端口，LED 诊断，IP30，24V DC 电源，符合 PROFINET 的固定护套，扩展的温度范围 -40 ° C...+75 ° C，手册可供下载。

浔之漫智控技术（上海）有限公司 西门子授权代理商 中国西门子一级代理商
西门子PLC模块总代理商 西门子模块代理商

二、设备定期清洗的规定

(1)每半年或每季度清洗一次PLC，切断PLC电源，依次拆下电源架、CPU主板、输入/输出板，吹扫干净，然后依次装回原位。所有连接恢复后，通电并启动PLC主机。仔细清洁PLC柜；

(2)每三个月更换一次动力架下的过滤网；

三. 维护前的准备和维护程序

(1)维修前准备好工具；

(2)为确保组件功能不失效，模板不被损坏，必须使用防护装置，并认真做好防静电准备；

(3)检修前，与调度员、操作员联系好，在需要挂检修牌的地方挂检修牌；

四、设备拆卸顺序和方法

(1)停机检修时，必须有两人以上监护操作；

(2)将CPU前面板上的模式选择开关从“运行”位置转到“停止”位置；

(3)关闭PLC总电源，然后关闭其它合模电源；

(4)记录好线号和连接位置后，取下连接电源架的电源线，然后取下连接电源架和机柜的螺丝，即可取下电源架；

(5)旋转模板底部的螺丝后，可以取下CPU主板和I/O板；

(6)按相反顺序安装；

动词（verb的缩写）维护流程和技术要求

(1)测量电压时，使用精度为 $\pm 1\%$ 的数字电压表或万用表。

(2)电源架和CPU主板只有在切断主电源的情况下才能拆卸；

(3)RAM模块从CPU中取出或插入CPU之前，需要断开PC的电源，以保证数据不混乱；

(4)在拆卸RAM模块之前，检查模块电池是否正常工作。如果电池故障灯亮，则拆下的模块的RAM内容会丢失；

(5)拆除I/O板前也应先关闭主电源，但如果生产需要，在可编程控制器运行时也可拆除I/O板，但CPU板上的QVZ(*时)灯亮；

(6)插入模板时，要格外小心，轻拿轻放，并运走产生静电的物品；

(7)部件的更换不得在线操作；