

顶管扒渣机厂家 山西顶管扒渣机 忠良扒渣机

产品名称	顶管扒渣机厂家 山西顶管扒渣机 忠良扒渣机
公司名称	襄阳忠良工程机械有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区钻石大道45号
联系电话	13908676417

产品详情

调整履带的松紧履带太松，容易脱链

调整履带的松紧履带太松，容易脱链，履带太紧则加速链轨节磨损且多消耗动力。

打入锂基润滑脂；放松履带的方法为：拧下单向阀，放出润滑脂。

维护保养

一、机器的准备，检查使用者或操作者每天使用操作机器之前，完成对机器的预启动检查。预启动检查的内容如下：

- 1) 应经常检查油面高度，若油面低于油标下限，要及时补充液压油。
- 2) 发现履带或刮板链太松时要及时调紧；
- 3) 对卡在链轨节中的坚硬物应及时清除，以防损坏履带；

扒渣机是矿山井下开采中不可缺少的主要设备

{段落}

从客体方面看，从事扒渣机毛病诊断与修理有必要具有4个基本要素，即布景常识、东西、办法手法和零配件。布景常识首要包含相关的基础理论和技术常识，顶管扒渣机厂家，该机型的原理、结构、装置办法、使用与修理办法等方面的常识；东西是指检测、剖析、推理办法及相应的实践经验；零配件是指与原机械型号标准相通或可以近似替换而不影响主机功能的零件、部件成品。

扒渣机是矿山井下开采中不可缺少的主要设备，它是机械手和输送机组成的新型装载机械，集挖掘、装载、输送一体机，矿山巷道开采中只需要一台扒渣机和几台矿用运输车就能满足，那么液压油管作为扒渣机主要的组成部分就和人的血管一样，起到关键作用，

{段落}

把回转臂右转到底，把另一只过载阀调至15MPa后拧紧；

8) 释放右履带（或把油堵拆下接通相应管路），拆下压力表，盖上接头。

（5）调整反铲换向阀上的安全阀和过载阀压力：

1) 把25MPa的压力表接到液控三联换向阀的测压接头上；

2) 把铲斗收到底，轮流慢慢拧松二只铲斗过载阀，把那只对压力有影响的过载阀压力调至15MPa后锁紧；

3) 把铲斗放到底，小型顶管扒渣机，把另一只铲斗过载阀压力调至15MPa后锁紧；

4) 把小臂伸到底，轮流慢慢调节二只小臂过载阀，矿用顶管扒渣机，把那只对压力有影响的过载阀压力调至15MPa后锁紧；

5) 把小臂收到底，山西顶管扒渣机，把另一只小臂过载阀压力调至15MPa后锁紧；

6) 把大臂升到顶，轮流慢慢调节二只大臂过载阀，把那只对压力有影响的过载阀压力调至15MPa后锁紧；

7) 把大臂降到底，把另一只大臂过载阀压力调至15MPa锁紧；

8) 把铲斗收到底，把反铲换向阀的安全阀压力调至15MPa后锁紧；

9) 把液控三联换向阀的安全阀压力调至12MPa；拆下压力表，盖上接头。

顶管扒渣机厂家-山西顶管扒渣机-忠良扒渣机(查看)由襄阳忠良工程机械有限责任公司提供。襄阳忠良工程机械有限责任公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。忠良扒渣机——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省襄阳市襄州区钻石大道45号，联系人：贺新。