

热狗机 烤肠机 香肠机 10棍热狗机

产品名称	热狗机 烤肠机 香肠机 10棍热狗机
公司名称	北京先昌李记商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:KED-10 外形尺寸:460*570*480 (mm) 产品用途:台湾热狗烤香肠
公司地址	北京市丰台区京开路新发地桥西侧新发地农副产品批发市场调料大厅北3、5、6号
联系电话	86 010 83712965/83712966 13661344183

产品详情

型号	KED-10	外形尺寸	460*570*480 (mm)
产品用途	台湾热狗 烤香肠	电压	220 (V)
包装	木箱	功率	1500 (w)
品牌	美家乐	种类	热狗机

使用方法：

1、将机器直接放在表面完全平坦而坚硬的场所(如柜台)，2、检查电源插座和机器用电规格一致后，插稳电源。3，开动机器，排放好香肠烤至香肠熟透，表面发出油亮，即可出售，各类调味酱料，如蜜糖、香油等，可同时加调。注：销量较大时，将香肠在微波炉或不沾锅中预选加热，可缩短烤制时间。在通常状态时，调恒温掣于100-150~c。

操作机器注意事项：

1、应由指定人员熟练机器设备。2、不要让你的顾客接触机器，以免烫手。3、冰冻香肠用微波炉、不沾锅和香肠机直接加热。4、禁止将冷水泼在干燥的机器上。5、可将未烧烤过的香肠放在底盘里预热，但不要将烧烤过的香肠放进底盘，以免变得干硬。6、烤制量较大时，每隔4-5小时应清洁一次。清洁时请先将香肠从滚轴上移开，用湿布由滚轴末端向中心轻轻擦拭，擦拭时无需切断电源，但不可将手直接与滚轴接触，以免烫伤。清理完毕后，放进香肠继续烧烤。

清洁机器的方法及注意事项：

1、加热钮置于“o”，待自然降温后，在不关闭滚动钮的情况下。先用湿布覆盖在滚轴表面，待粘着物软化后，开始清理机器。2、用充分浸湿的软布，轻拭每一根滚轴，直到彻底干净为止。擦拭方向须从轴末端向中间擦，如此可以尽量使粘着物脱离滚轴，并且避免掉进轴承中，造成故障。3滚轴擦拭干净后，

请关闭电源，拔下插头，取出底盘，用热肥皂水或洗涤灵擦洗后，用水冲净，加放底盘。4、用湿热软布充分擦拭机器其余部分，直至完全干净。5、安置场所，应没有日光直射，没有灰尘，有良好的通风。