

驰通云梯车视频云梯车

产品名称	驰通云梯车视频云梯车
公司名称	济宁驰通新能源有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市济宁经济开发区呈祥大道与嘉合路交汇处路北
联系电话	15106745379 15106745379

产品详情

云梯车的特点

- 1、人性化设计、更方便、落地斗离地面45公分、工作时更省力；
- 2、百米操作、百米之内都可以操作、再也不用担心在太阳下作业、工作时更方便；
- 3、自卸功能的料斗，在运货物或者沙子的时候可以自动卸货，云梯车，大大节省工作时间；
- 4、上料云梯车的液压支腿，x型液压支腿加前液压支腿，二节水平支腿跨距大，沙子上料云梯车，稳定性好，可同时或单独操作，
- 5、220V随车电源，可在工作现场连接电动作业工具，方便作业；
- 6、气泵可在工作现场连接，气动作业工具，工作起来既方便又省力；

城市高空搬家物料搬运上料云梯车安全配置：

- 1、上下车自动互锁装置：用于上下车互锁，搬家云梯车，防止误操作发生危险；
- 2、云梯车整车水平状态测试仪：可检测整车横向纵向两个方向倾斜状态；
- 3、云梯限位报警装置：梯子伸出达到限位自动报警提示；
- 4、紧急制动装置：用于强制停止平台运行。

云梯车

云梯车梯子搭好以后，把梯臂两边紧固扶梯的螺栓打开，打开梯臂两边的紧固螺栓后，操作货斗升降操作杆，放下货斗，这个时候扶梯会随着货斗慢慢降下来，扶梯降到地面以后，松开货斗与扶梯连接挂钩同时检查辅助梯的底部和地面是否平整，不平时要加垫找平否则长期使用会损伤辅助梯。货斗工作平台后面打开货斗水平高度调节拉杆，把工作平台调平，运送超过2m木板时要用专1用的连接杆把货斗的后门打开就可以插上连接杆，货斗两边门尽可能不要打开一般市面上销售的木板都可以装。工作平台在很低的时候，按下操作面板上的上下定位开关进行定位，然后在操作面板上操作货斗升降操作杆，云梯车的价格，把操作平台升到顶端，再按下操作面板上的定位开关。在操作面板上有手动/自动开关，开关切换到自动，再把油门控制切换到1档或2切换到自动，再把油门控制切换到1档或2档。后就可以用遥控器控制了。云梯操作面板上的手动/自动，在自动的位置时遥控器的上和下只需按一次按钮货斗就会一步到达位置油门也会逐步升高，但是在手动位置时的油门1档和2档在打开的同时油门就会升高不像在自动的位置时只有在按下遥控后逐步升高，同时遥控器的按钮按上时会根据按多久货斗就会往上升多久，下按钮也是同样如此。

- 1、首先要熟知上料云梯车实际操作基本流程及安全概念。
- 2、运行高空物流运输云梯车前一定要让车充分处在制动状态。
- 3、运行前让支架的支脚向下伸展，请确定支脚进行支臂的支脚是不是立地，还需要确定车是不是处在水平的状态。
- 4、高空物流运输云梯车操作中除工作人员之外不准进入工作范围。
- 5、上料云梯车行驶时云梯要锁住的状态，应当安落到丝杆支撑上。
- 6、提起上料云梯车及伸缩式，云梯车视频，转动，或是运行载货汽车的时候先确定有没有电线或其他障碍物之后再实际操作；操作时，千万别过重。

驰通(图)-云梯车视频-云梯车由济宁驰通新能源有限公司提供。济宁驰通新能源有限公司在园林和高空作业机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，驰通新能源一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。