

# 云梯车购买 云梯车 驰通汽车部件制造

产品名称	云梯车购买 云梯车 驰通汽车部件制造
公司名称	济宁驰通汽车部件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济宁市济宁经济开发区呈祥大道与嘉合路交汇处往西50米路北
联系电话	15166732283 15166732283

## 产品详情

### 云梯车操作注意事项

一、云梯车开到作业场地要尽可能和作业的建筑物保持水平同时云梯转盘中心和作业窗口，人员要三点成一1线，停下车拉住手制动踩下离合器打开取力器开关待5秒后抬起离合器熄火后再把钥匙旋转到一档。

二、打开遥控器旋转开关，旋转两次启动发动机开关。操作人员站在车后方目视无障碍后将横腿伸出。伸出横腿支液压支腿的时候，先操作后面二条液压支腿二条液压支腿着地后，云梯车，再让前面的支腿着地。用液压支腿调整整车水平，在作业的周围设置安全警戒线。提醒来往车辆或者路人注意安全。液压支腿支好后，把换向阀切换到云梯位置。

### 云梯车的使用注意事项

（一）云梯车作业现场，应避开影响梯架举升和回转的障碍物，地面应平坦而坚实，足以支撑支腿的重力。当地面倾斜或

须在软地面上作业时（特别注意是否有下水道等深埋地面以下的空腔，如果有，支腿支撑点至少要离空腔边缘1米以上），应垫上结实的垫板，以防支腿下沉，使车身保持稳定和水平。

(二) 云梯车不具备绝缘性能，作业时不要接近高压输电线路。

(三) 搬家云梯车作业时须将水平支腿伸至终点，伸缩垂直支腿，确保整车重量完全转移到支腿上并调平整车，方可转入上车操作。

(四) 梯架位于驾驶室上方，搬家云梯车28米价格，上车的操作必须先操作变幅运动，后操作回转运动。

(五) 搬家云梯车在操作上车各手柄过程中，云梯车购买，应缓慢启动和缓慢停止，不得突然启动或突然停止，以防止梯架过大幅度的抖动。

(六) 水泵不可在无水下运行，断水时必须立即断开水泵。

(七) 气温过低时，水泵使用后必须放净各出水口和水泵内余水，再用吹扫系统进行吹扫，防止水泵及管路冻坏。

液压系统运转的关键在于液压油，因此必须确保液压油的纯洁性。工作人员要定期进行液压油的抽取及清洁，并且在液压油达到使用年限之前进行更换。在小型云梯车作业之时，工作人员要确保对液压系统油箱的实时监控，一旦液压油箱的油量少于五分之四时要立即添加油料，以保障液压系统的稳定工作。

另外需要注意的是，云梯车的液压油在经过抽取及清洁后可能会混入空气，上料云梯车价格，云梯升降车，空气一旦溶解于油料，将会使液压系统部件在工作时产生噪声振动的问题，这就要求工作人员在抽取油料及清洁时动作平稳，控制动作的幅度，以减少空气的进入。

云梯车购买-云梯车-驰通汽车部件制造(查看)由济宁驰通汽车部件制造有限公司提供。济宁驰通汽车部件制造有限公司是从事“云梯车，高空作业车”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。