

# 辊道电机 辊道电机型号 武汉博兴力机电

产品名称	辊道电机 辊道电机型号 武汉博兴力机电
公司名称	武汉博兴力机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏区藏龙岛科技园高新六路10号（办公地址） 湖北省武汉市洪山区珞狮路497号（注册地址）
联系电话	15002729068

## 产品详情

三相交流异步电动机拆卸端盖、抽转子：

拆卸前，辊道电机哪家好，先在机壳与端盖的接缝处（即止口处）作好标记以便复位。均匀拆除轴承盖及端盖螺栓拿下轴承盖，再用两个螺栓旋于端盖上两个顶丝孔中，辊道电机型号，两螺栓均匀用力向里转（较大端盖要用吊绳将端盖先挂上）将端盖拿下。（无顶丝孔时，可用铜棒对称敲打，卸下端盖，但要避免过重敲击，辊道电机，以免损坏端盖）对于小型电动机抽出转子是靠人工进行的，为防手滑或用力不均碰伤绕组，应用纸板垫在绕组端部进行。

由于大型电机设备要求必须保证安全、稳定的运行，热管的设计和制作必须要满足可靠性方面的苛刻要求。热管式冷却器在高压电动机上的应用，主要技术难点是热管型式、材料、工艺、尺寸等设计参数的计算和选择，以及在实际施工改装方面，要求在原有电机列管式冷却器的空间上进行改装，冷却效果原则上应优于原冷却器，同时还要考虑控制生产成本等因素，尽量节约资金。

YGP辊道电机安装拆卸检修电机注意事项

- 1.电动机底脚面必须安放在钢垫片或垫板上。钢垫片或垫板的顶面必须组成一个水平面，其标高略低于从电机轴中心线到底脚面距离至大尺寸而得的标高值，把底架或底板放到混凝土基础上之前，应使基础的顶面粗糙化并冲洗干净
- 2.拆卸电机时，应先取下风罩、风扇，再用套管板手拆卸端盖和轴承盖的螺栓，然后，用圆木或铜棒沿

轴向撞击轴伸，辊道电机功率，使端盖和机座分开，然后取下转子。拆除零件，防爆面应朝上搁置，并用橡皮或布衬垫盖上，紧固螺栓，弹簧垫等注意不要丢失。

辊道电机-辊道电机型号-武汉博兴力机电(推荐商家)由武汉博兴力机电科技有限公司提供。武汉博兴力机电科技有限公司位于武汉市江夏区藏龙岛科技园高新六路10号（办公地址）湖北省武汉市洪山区珞狮路497号（注册地址）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前武汉博兴力机电在特殊电机中享有良好的声誉。武汉博兴力机电取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。武汉博兴力机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。