

中压配电柜厂家 进盛和|安装简便

产品名称	中压配电柜厂家 进盛和 安装简便
公司名称	安徽进盛和电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区五金商贸城C栋2单元114号—116号
联系电话	15256564449

产品详情

配电柜短路的操作规范

- 1、 配电柜停电时，先跳开断路器，在检查确认断路器已断开的情况下，先拉负荷侧的隔离开关，后拉电源侧的隔离开关；送电时，先合电源侧的隔离开关，后合负荷侧的隔离开关，中压配电柜厂家，再合上断路器。
- 2、 断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器，高低压界线划分比较模糊，一般将3kV以上的称为高压电器。
- 3、 配电柜中断路器可用来分配电能，不频繁地启动异步电动机，对电源线路及电动机等实行保护，当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路，其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。

低压配电柜安装要点及注意事项

- 1、 柜内配线整齐、清晰、美观、导线绝缘良好，无损伤，柜的导线不应有接头;每个终端板的每侧接线一般为两根，不得超过两根。
- 2、 柜内配线应采用截面不小于1.5mm²、电压不小于400V的铜芯线。
- 3、 柜内敷设的导线符合安装规范要求，即同一方向的导线应捆扎在一起，导线应沿柜架敷设；导线应水平、垂直敷设，拐点应为直角圆弧过渡。
- 4、 配电柜安装完毕后，柜面油漆应完好。如果损坏，应重新喷涂。低压配电柜是企业重要的电气设备。安装完毕后，每年都要进行检查和维护，确保低压配电柜的正常安全运行。

配电柜板前明线布线工艺要求

- 1、在每根剥去绝缘层的导线两端要套上编码套管。所有从一个接线端子(或接线桩)到另一个接线端子(或接线桩)的导线必须连接，中间无接头。
- 2、导线与接线端子或接线桩连接时，不得压绝缘层、不反圈及不露铜过长。
- 3、配电柜内同一元件、同一回路的不同接点的导线间距离应保持一致。
- 4、一个电器元件的接线端子上的导线连接不得多于两根，每节接线端子板上的连接导线一般只允许连接一根。

中压配电柜厂家-进盛和|安装简便由安徽进盛和电力科技有限公司提供。安徽进盛和电力科技有限公司位于安徽省合肥市包河区五金商贸城C栋2单元114号—116号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽进盛和在配电装置中享有良好的声誉。安徽进盛和取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽进盛和全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事合肥配电柜，安徽配电柜，配电柜的厂家，欢迎来电咨询。