

云梯车 山东环亚机械设备 高空云梯车

产品名称	云梯车 山东环亚机械设备 高空云梯车
公司名称	济宁环亚机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市经济开发区会祥路2号
联系电话	15269701396 15269701396

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济宁环亚机械设备有限公司

云梯车的特点

云梯车上装特点主要为：

- 1.整装进口梯臂七节同步伸缩臂架，可在30米以内高度任意调节；进口双向平衡阀双变幅油缸，臂起落、回转更平稳；
- 2.进口减速机左右各180度回转，双向360度转动，适合多种地形作业；
- 3.高强度特种钢材支撑系统，特种钢材采用激光切割成型，具有普通电钻根本无法钻取的超高强度，为高空作业提供安全保障和有力支撑。前支腿，二节H型伸缩支腿，单独可控，液压伸长；
- 4.原装日本进口全套锥形口油封，解决液压系统使用劣质油封导致频繁漏油，油缸保压等烦恼。
- 5.工作平台和地面遥控器电气操作，转台液压操作；
- 6.工作平台可展开为平面，也可根据用户使用情况；铝合金防滑走台板，具有不生锈的特点。

云梯车的介绍

云梯车上用整体家装进口，泵液压缸输油管所有进口，性直拉小轿车，让工作机器设备更。应用云梯安全性自动控制系统，让高处作业更安全性。6条液压机支腿，让云梯汽车底盘更牢固。深蓝色车牌、C证安全驾驶、免车辆购置税。韩国进口控制器，完成云梯左右自动式，上定位下定位送料更省时省力。

云梯车（云梯搬运车）交车流程：1.将运输车辆放进少处。挂上安全性钩，将运输车辆调配少角度。2.将终一节收起，操作云梯角度杆，蒋云天轻轻地抬离墙壁，韩国云梯车，操作云梯滑轨将云梯收起，调节云梯角度将云梯置放到支撑架上。3.到车右边，将变换阀调至起重吊装液压缸，收起支腿，将安全性QQ好并确定支腿是不是牢固4.进入车内踩离合将缓速器操作杆放入原点。

云梯车（云梯搬运车）常见问题：运送原材料时细心调节云梯顶部和阳台或附属物的承受力点，将空开左右运作一两遍看是不是有阻碍物或安全隐患。

云梯车下车支腿控制可以分为自动调平和手动调平两种控制，下面就来给大家讲一下关于云梯消防车梯架的自动调平支腿操作。

一、自动操作:

1、自动伸腿: 按住2秒，云梯车，指示灯亮起，系统将自动完成水平伸腿，垂直伸腿动作。当指示灯熄灭后，便完成下车支腿操作。此时应查看电子水平仪，如哪一方向灯没亮，说明此方向低，可进行自动调平操作。

2、自动收腿: 按住2秒，指示灯亮起，云梯车系统将自动完成垂直收腿，水平收腿。当指示灯熄后，高空云梯车，便完成此操作。只有上车梯架完全收回并回到托架上以后，才能进行支腿操作。

3、自动调平: 按住2秒，指示灯亮起，系统将自动进行调平。当指示灯熄灭后，上楼运输云梯车，便完成自动调平操作。进行自动调平，一定要在四只垂直支腿全部着地情况下才能进行。

注:在进行以上三种操作过程中，云梯车随时可以按住2秒，终止该操作。

云梯车-山东环亚机械设备-高空云梯车由济宁环亚机械设备有限公司提供。济宁环亚机械设备有限公司是从事“云梯车,高空作业车,履带运输车”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：史经理。