

工程卸料平台「在线咨询」

产品名称	工程卸料平台「在线咨询」
公司名称	任县盛航机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇西黄庄村
联系电话	15703199910 15703199910

产品详情

工地卸料平台注意要点

- (5) 卸料平台的栏杆是否牢靠，在吊运中是否碰坏。
- (6) 卸料平台在建筑物垂直方向上，即上下两个位置应错开，以免妨碍塔吊吊运重物。
- (7) 卸料平台不能吊挂在阳台等部位，因为阳台等部位结构安全度偏小，应在主体结构大梁等部位。
- (8) 卸料平台不能与外脚手架连接，因为卸料平台存在动荷载，对外脚手架有不利影响。
- (9) 卸料平台的吊环应采用Q235钢制作，钢丝绳与吊环之间要用卡环连接，不得将吊钩直接钩挂吊环。穿进吊环的钢丝用卡头连接固定时，卡子不得少于3个。[点这施工技术资料](#)

卸料平台施工注意事项

3、施工前需对钢材规格进行选择，槽钢、钢丝绳、钢管扣件、脚手板、钢板等材质均需符合要求，且腐蚀、变形、损坏、超过规范的材料禁止使用。

4、平台上需铺满50mm厚木板，用扁钢固定牢靠，且在扁钢中心每隔100mm打孔，用铁钉固定木板，将扁钢端头焊接于主梁上。

5、钢平台安装时先挂好钢丝绳，穿过外墙预埋吊环（用钢丝夹具固定），然后再将钢丝绳与平台吊钩连接，并调整四角标高，上好钢丝夹具，钢丝绳连接卡子不得少于3个。

基础及围栏、吊笼、结构与连接、传动系统、控制和限位装置等内容，以图文并茂的形式，直观地讲解施工升降机的标准要求及常见的安全隐患，比较地反映了施工升降机经常出现的安全隐患，有利于提高相关人员的安全意识，减少和防止施工升降机事故的发生。本书可作为施工升降机相关人员的培训教材

卸料平台设计要求

钢丝绳端头采用至少三个U形卡口螺栓紧固，螺栓的U口方向应两正一反。安装时对钢丝绳预加适当应力，保持钢丝绳处于绷直状态。

卸料平台应设置200高踢脚板，工程卸料平台，防止扣件等物体坠落而造成伤害。

卸料平台三侧边需做1200护栏杆，采用48×3.0钢管@1000作立柱、14圆钢@400制作防护栏，防护栏满挂安全网。

卸料平台上需挂设限载公示牌，堆放材料总重不得超过额定限制荷载。按本交底制作出的卸料平台额定限制荷载为600Kg。

卸料平台制作完毕后，必须由生产部门组织，技术、质量、安全等部门相关人员参加，对平台进行验收，合格后方可投入使用。

工程卸料平台「在线咨询」由任县盛航机械厂提供。“卸料平台/电梯井操作平台/钢管调直机”选择任县盛航机械厂，公司位于：河北省邢台市任县邢家湾镇西黄庄村，多年来，盛航机械厂坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。盛航机械厂期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事工地卸料平台，悬挑卸料平台，落地式卸料平台的厂家，欢迎来电咨询。