

驰通 多功能高空作业车 高空作业车

产品名称	驰通 多功能高空作业车 高空作业车
公司名称	济宁驰通新能源有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市济宁经济开发区呈祥大道与嘉合路交汇处路北
联系电话	15106745379 15106745379

产品详情

高空作业车的安全小知识

- 1.培训：确保在操作高空作业车前完成了产品理论和实践培训课程，同时了解您所要操作的产品。
- 2.检查：在每次可移动登高车使用前进行操作前检查和功能测试。
- 3.现场风险评估：对坡道，湿滑或不稳固的地面，高空作业车，以及头顶障碍物，供配电等危险的工地进行风险评估。
- 4.防坠落保护：在操作机器时需要穿全套安全服，包括了全身安全吊带和一个可以调节长度的救生绳。
- 5.护栏：禁止以任何理由坐，站在护栏上，或攀爬护栏。
- 6.悬挂点：不要踏出可移动高空作业车，除非您已做了恰当的安全评估，确保设备配有适合的附装件，同时您穿戴了全套的个人安全防护服。
- 7.救援计划：万一你无法降下平台，马上向离你距离最近的专业的同事求救，通过地面控制系统帮助你降下来。
- 8.杂物：保持平台地面干净无杂物，移走跟工作无关的所有东西。大型的物料需要有特殊的机器起吊。
- 9.平台入口：检查平台入口处中间的扶手和门，确保它能够上下正常移动和开关，保障安全。

高空作业车注意事项

一、 未经培训合格并获得操作、驾驶资格证书的人员严禁操作高空作业车。

二、 行驶前准备：

1、 操作前应仔细阅读说明书，了解驾驶、使用要求，掌握整车行驶性能参数。

2、 行驶前按底盘使用要求进行底盘油位、水位等检查。

3、 检查燃油箱油位。（需考虑高空和起重作业的油耗）。

4、 检查液压油位，确保液压箱中的油量达到规定值。

5、 检查上、下臂是否落位，不得悬空。

6、 检查工作平台内是否有遗漏的工具或物品，如果有，及时取下。在车辆行驶时，工作平台内部的放置没有固定的物品。

7、 检查支腿是否完全收回。

8、 检查取力操纵杆是否已使取力齿轮与汽车变速箱脱离。

高空作业车的液压升降机常见的故障是：液压升降平台不能升至很大，这是因为液压油不足，此时只需向油缸中添加液压油即可排除故障；对于液压升降平台不能上升或不能下降的情况，多功能高空作业车，这是因为液压油中含有杂质，只需换干净的液压油即可；而对于液压平台不能下降的情况，则是因为油缸活塞杆由于偏载变形，此时只需换活塞杆，谈一谈高空作业车的液压升降机常见故障及解决方法。液压升降机就是通过液压油的压力传动从而实现升降的功能，它的剪叉机械结构，使升降机起升有较高的稳定性，液压升降机在使用过程中会出现一些常见故障，

本文教大家高空作业车常见故障及解决方法：高空作业车的液压升降机在使用过程中如果发生液压油泄漏故障，处理方法很简单，这是因为密封圈磨损或断裂造成的，这个时候只需要换油缸的密封圈，也有可能是因为油缸内部的零件磨损或断裂，这个时候只需要换油缸内部的零件，比如换密封圈会导致空气进入液压系统，这个时候只需要升降多次，就能将液压油缸内的空气排净。高空作业车的液力提升不放压，高空作业车30米价格，但提升车下降，这可能是由于液压油中有杂质，导致放压阀无法关闭，这只需要换干净的液压油即可，也有可能是放压阀没有调整好，这需要调整放压阀即可。电气升降平台常见的故障及排除方法：高空作业车的液压升降机常见的故障是：液压升降平台不能升至很大，这是因为液压油不足，此时只需向油缸中添加液压油即可排除故障；对于液压升降平台不能上升或不能下降的情况，这是因为液压油中含有杂质，只需换干净的液压油即可；而对于液压平台不能下降的情况，则是因为油缸活塞杆由于偏载变形，此时只需换活塞杆或整个油缸即可。

驰通(图)-多功能高空作业车-高空作业车由济宁驰通新能源有限公司提供。济宁驰通新能源有限公司坚持

“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。驰通新能源——您可信赖的朋友，公司地址：山东省济宁市济宁经济开发区呈祥大道与嘉合路交汇处路北，联系人：李经理。