

中国电信576芯光缆交接箱作用

产品名称	中国电信576芯光缆交接箱作用
公司名称	宁波酷亿通信科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:鑫普创 型号:576芯光缆交接箱 产地:宁波
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇小团浦村新村路（注册地址）
联系电话	15888148886 15888148886

产品详情

中国电信576芯光缆交接箱作用

绕线筒(10)的左侧靠近顶端处设有盒式分光器安装架(11)，盒式分光器安装架(11)的下方设有绕线架(12)，绕线架(12)的左侧下方设有两个第二绕线环(13)。如何安装576芯不锈钢光缆交接箱？本设备根据实际需要可落地或架空安装使用。落地安装：在预制的水泥基座上按说明书提供的安装尺寸预留4个的地脚螺钉。安装时先打开设备门，将设备内底部的两边插销拔出，并打开设备底座面板，将设备放在水泥基座上，用螺母将底座内的底脚拧紧。安装完毕，合上底座面板，插好插销，锁紧面板。架空安装：在架空站台上按说明书提供的安装尺寸预留4个14的孔，再将设备用M12螺母螺栓固定牢固。纤的布放及光纤熔接抽出终端熔接托盘。

中国电信576芯光缆交接箱作用打开盖板。向上推起上层的熔接盘，然后按顺序将尾纤活动接头成端在下层的终端盘上。将尾纤按图示在终端盘上盘绕固定好，（保证弯曲处的曲率半径大于40MM)然后将其引入熔接盘，盘绕固定好后，用熔接盘固定凸台将其固定在终端盘上。将引入熔接盘的光缆纤芯留出一段余长后按图示盘绕固定（保证弯曲处曲率半径大于将光缆纤芯和尾纤根据熔接机的要求进行熔接，熔接点用热缩套管热缩保护后，置于溶解芯片上。所有纤芯熔接后，盖上盖板，推入熔接盘。*采用熔配一体化抽拉式模块，使光缆交接箱容量大，密度高。*箱体采用优质不锈钢板，SMC材质,冷轧板材,塑料材质具有良好抗腐蚀、耐老化性能，*光缆交接箱箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。

中国电信576芯光缆交接箱作用*光缆交接箱具有很好的安装性能及防破坏功能。*光缆交接箱箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。*箱高压防护接地与机箱间耐压 3000V（DC）/1min，不击穿，*箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，*负荷值：壳盖 980N，侧表面 400N，*光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续，配线有直接连接和交叉连接的功能。备注：1.2厚度的是19481.5厚的是2187；304材质不锈钢。一般的光缆交接箱均有：箱体、一体化熔接盘、光缆固定板、挂纤柱几部分组成。光缆交接箱主要有48芯、96芯、144芯、288芯、576芯等几种。箱

体材质常见的为SMC箱体。