

低温液氩安全阀厂家，氩气安全阀品牌，LAr2安全阀生产厂家，菏泽花王容器

产品名称	低温液氩安全阀厂家，氩气安全阀品牌，LAr2安全阀生产厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

低温液氩安全阀厂家，氩气安全阀品牌，LAr2安全阀生产厂家，菏泽花王容器设备各部件标志牌内容应清晰完整。5.3.2.3 在设备可能危及人身安全处、需防止不当操作和误操作处应挂置警示标识，标识应清晰醒目。顶压系统的储气瓶组及气体输送附件等承受高压部件处应挂置警示标识。5.3.2.4 顶压系统的减压阀、容器阀、低温液氩安全阀厂家，氩气安全阀品牌，LAr2安全阀生产厂家，菏泽花王容器逆止阀等处应有阀门正常工作状态指示和警示标志。关键位置阀门应有阀门开关状态锁定措施。5.3.2.5 设备给水管道应喷涂标识水流方向的箭头，供气管路应有气流方向标识。稳压运行5.4.1.1 采用控制压力区间方式维持稳压运行的设备，低温液氩安全阀厂家，氩气安全阀品牌，LAr2安全阀生产厂家，菏泽花王容器应符合GB 27898.1-2011中5.4.1的要求。5.4.1.2 采用恒压方式维持稳压运行的设备，应符合GB 27898.2-2011中5.4.1的要求。5.4.2 消防运行状态启动方式

低温液氩安全阀厂家，氩气安全阀品牌，LAr2安全阀生产厂家，菏泽花王容器设备应具备操作操控柜设置的紧急启动装置(按钮)启动消防运行状态的功能。5.4.2.2

设备应具备操纵机械应急机构启动消防运行状态的功能。5.4.2.3 设备应具备手动远程操控器(按钮)紧急启动消防运行状态的功能。低温液氩安全阀厂家，氩气安全阀品牌，LAr2安全阀生产厂家，菏泽花王容器具备下述条件之一时，设备应自动启动：

a) 当设备出水口压力持续10s低于设定的消防启动压力 p_2 时； b) 当设备同时接收消防水流报警信号和消防低压力报警信号时；低温液氩安全阀厂家，氩气安全阀品牌，LAr2安全阀生产厂家，菏泽花王容器当设备接收消防水流报警信号或消防低压力报警信号之一，且同时接收外部消防自动报警信号时。5.4.3 消防运行 设备进入消防运行状态后，低温液氩安全阀厂家，氩气安全阀品牌，LAr2安全阀生产厂家，菏泽花王容器设备的消防额定工作压力 p_x 与实测压力的偏差以及对于不同压力扰动测得的重复性偏