

# 水泥注浆泵厂家 广东水泥注浆泵 天津玖诚机械

产品名称	水泥注浆泵厂家 广东水泥注浆泵 天津玖诚机械
公司名称	天津玖诚工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区军粮城发电厂北侧10号平房
联系电话	15222758697 15222758697

## 产品详情

### 高压灌浆机各项操作技能熟练掌握

- 1、首先，对高压灌浆机的各项操作技能熟练掌握，并严格遵守操作规程;
- 2、确保物料管畅通，防止爆管对人身造成伤害;
- 3、注浆压力设置应符合要求，超过设置上限应时报警装置能正常开启；
- 4、高压灌浆机工作时，若灌浆压力突然升高时，在没弄清原因之前要立即停机，防止出现故障时对人体造成伤害;
- 5、灌浆时高压针头不得对准人体，广东水泥注浆泵，防止高压浆液对施工人员造成伤害。

### 操作注浆泵前的检查准备

#### 操作注浆泵前的检查准备工作

注浆泵操作检查将离合器手柄置于断开的位置并启动电机。当操作正常时，离合器启动泵并将泥浆输送到工作场所。当泵工作时，水泥注浆泵价格，如果它需要更换，离合器或泵

必须拔出，水泥注浆泵厂家，齿轮不应更换在运行期间。注意泵的传动系统是否有冲击、冲击声、排放压力和泥浆体积，是否存在漏油、漏油等异常现象。

注浆泵的排放压力应控制在额定范围内，并应随时观察和控制压力表，以防止超过规定的限度。在工作过程中，应定期检查每个运动部件的润滑情况。

灌浆泵停止泵检查：开启三通回路后，松开离合器，停止电机.用干净的水清洗汽缸，直到它干净为止。当泵处于闲置或冬季时，必须清洗泵和管道中的泥浆。

## 双液注浆泵使用需要什么

注浆泵使用中需要准备的工具除了泵自带的工具外还需要有老虎钳两把（尖嘴钳、平嘴钳各一把），16号活口扳手一把，18号管钳两把，螺丝刀（梅花、一字各一把）两把。连接配件根据具体情况进行准备，通常需要准备 16mm的高压胶管10m两根，20m两根，1m两根； 16mm三通5个，直通5个，截止阀5个， 16mm密封圈大量，密封生料带大量。注浆泵上下井运输过程中，要将消声器（大小共六个）、压力表（一个）、U型胶管（两根）、气嘴等易损易丢部件取下，随工具等自带上下井，以防损坏或丢失，接口处用棉布堵好。注浆泵使用前要进行试泵，将风管、吸浆管、出浆管连接好，开泵进行清水试泵，水泥注浆泵生产厂家，观察注浆泵运行情况，正常后方可进行注浆作业。常见问题为气管连接错误，注浆泵不能正常吸排浆。注浆泵与风管连接方式在井上就要准备好，若采用快速接头连接，需要在注浆泵进气口焊接快速接头（通常 25mm），如果采用马牙口连接，注意井下风管口径与注浆泵进气口口径配套。连接风管前要首先压风排水，将风管中水吹干净后方可连接注浆泵，以免风管中脏水进入注浆泵内造成损坏

水泥注浆泵厂家-广东水泥注浆泵-天津玖诚机械由天津玖诚工程机械有限公司提供。天津玖诚工程机械有限公司位于天津市东丽区军粮城发电厂北侧10号平房。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前玖诚在钻采设备中享有良好的声誉。玖诚取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。玖诚全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。