

# 采暖板式换热机组生产厂家 山东旭辉厂家

产品名称	采暖板式换热机组生产厂家 山东旭辉厂家
公司名称	山东旭辉换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区工业南路59号
联系电话	13065061282

## 产品详情

板式换热机组就是一种集成化的配套传热设备，采暖板式换热机组生产厂家，是由板式换热器、循环泵、补水泵、温度计、压力表、各类传感设备、管路与阀门换器还有中央操控，区域供暖（供冷）调整机器，还能够模块化增加补水系统、定压系统、水处理系统、变频介质操控系统、热量计和网络通讯操控系统等辅助子系统才能够组成一个完成的板式换热机组。在已经给出设计状况的前提下，板式换热机组的换热系数选择，机组设施、管道、阀门等的选择类型计算必须要采用技术条款里对各换热机组的详细标准要数据。机组在平时使用的时候，可拆卸板式换热机组生产厂家，它管道里面的流体流动速度不能超过2.2m/s。每一个换热器做我补偿热交换因为结垢而导致效率下降，都要多出百分之十五的传热面积，还有就是其框架应需要保留（15%）的板式换热机组的板片增容性能。

板式换热器是很多的行业中都需要使用的一种设备，为了可以使大家在使用时更加的方便，船用板式换热机组生产厂家，下面小编来为大家分享一些板式换热器在安装时需注意的一些地方。

- 1、设备拆箱后，应按装箱单所列逐项进行检查，如果不符合应函告供货方，及时解决。
- 2、设备上设计有吊孔供吊装使用，在起吊前根据铭牌上所标注的质量选好钢丝绳。
- 3、设备要水平安放，要安放在没有管道或其它设备堵塞地地方，让设备周围有1米左右的操作空间，以便于检修。
- 4、如果泵的出口压力大于设备的压力时，应在流体进入设备的管路中安装减压阀。
- 5、如果装配压力控制阀时，应安装在设备的进口管道上，切勿安装在出口处。
- 6、设备的进出口管道要冲洗干净后再安装，防止砂石、油污、焊渣等杂物进入设备，以免造成内部堵塞或损伤板片。

根据分析市场调查回访所反馈回的信息我们发现，很多客户对板式换热器存在误解，陕西板式换热机组生产厂家，不了解板式换热器在结垢方面的一些基本的情况与知识，今天小编就将查阅的部分相关资料与大家分享一下，希望改变大家的偏见，让大家对板式换热器有一个深层次的了解。这样大家在购买使用板式换热器时也能做到心中有数，不慌不忙，希望对大家有所启发与帮助。

板式换热器结垢的原因分析：流道间隙较小（2.5-6mm），直径大于1.5~3mm的颗粒杂物容易阻塞板片通道，使设备的压力降急剧恶化，导致设备因堵塞而换热能力大幅降低，严重的造成装置连续生产中断。因为循环水中杂质较多，同类装置 E208/E209 曾经多次堵塞，从而造成装置频繁，给企业经济效益带来一定的影响。后来，在E208/E209前增加了易拆清的过滤器，保证了E208/E209的长周期运行。所以根据需要可在介质的进口处设置粗过滤器或反冲洗装置能有效的防止板式换热器的堵塞。

采暖板式换热机组生产厂家-山东旭辉厂家由山东旭辉换热设备有限公司提供。山东旭辉换热设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东济南的换热、制冷空调设备等行业积累了大批忠诚的客户。山东旭辉带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！同时本公司还是从事浮动盘管换热器厂家，山东浮动盘管换热器价格，浮动盘管换热机组的厂家，欢迎来电咨询。