

混凝土输送泵 竹峰机械

产品名称	混凝土输送泵 竹峰机械
公司名称	湖南竹峰建筑机械租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南长沙望城区黄桥大道旁
联系电话	13975844078 13975844078

产品详情

混凝土输送泵操作要求：

准备好清洗管、清洁用品等有关装置。作业前，必须先用按规定配制的水泥砂浆润滑管道。无关人员必须离开管道。

支腿应全部伸出并支牢，未固定前不得起布料杆。布料杆升高支架后，方可回转。布料杆伸出时应按顺序进行。严禁使用布料杆起吊或拖拉物件。

当布料杆处于全伸状态时，严禁移动车身。作业中需要移动时，应将上段布料杆折叠固定，移动速度不得超过10km/h。布料杆不得使用超过规定直径的配管，装接的轮管应系防脱安全绳带。

混凝土输送泵的输送管道水洗过程如下：

a.泵送结束前要尽可能地把料斗里的细石混凝土泵完。

b.反泵动作几下，释放管道压力，切断电源。

c.打开段变径管和卸料门，把料斗、分配阀箱体及变径管中残存的混凝土清除。

d.把根直管口部的混凝土掏出一些，长沙混凝土输送泵租赁多少钱一天，塞进浸透水的海绵球，在海绵球前塞满浸透水的水泥袋纸也能起到很好的效果。

e.接上变径管，关闭卸料门。

f.直接向料斗内注水。

g.泵送。

混凝土输送泵堵管的原因分析：

物堵管理论上讲，堵管易发生在3个大石子在同一截面相遇卡紧时，这时截面大部分被石子占据，可流通面积很小。通常规定石子大粒径与管内径 d ： $D < 1 : 3$ (注：此项在《规程》中有详细规定，长沙混凝土输送泵出租价格，根据输送高度和石子种类，为 $1 : 2.5 \sim 1 : 5$)，并在泵机料斗上设方格网，混凝土输送泵，防止超径石子混入。混凝土配比不良配比不良的混凝土拌合物在压力梯度较大处，长沙混凝土输送泵租赁报价，水分会通过骨料间隙渗透，使骨料聚结引起堵管，多发生在管道弯曲、变径和管路中间布置软管处；另外，混凝土水灰比过大时易离析，造成砂浆与骨料分离而堵管，多见于长距离水平泵送时的“偏析”堵管和垂直下行布管的下端离析堵管。

混凝土输送泵-竹峰机械(推荐商家)由湖南竹峰建筑机械租赁有限公司提供。湖南竹峰建筑机械租赁有限公司位于湖南长沙望城区黄桥大道旁。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前竹峰机械在混凝土搅拌及其输送机械中享有良好的声誉。竹峰机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。竹峰机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。