

全国压力容器球罐制造厂家，全国可做双层液氨贮罐，全国可做双层液氯贮罐

产品名称	全国压力容器球罐制造厂家，全国可做双层液氨贮罐，全国可做双层液氯贮罐
公司名称	菏泽花王控股有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:花王容器 型号:卧式储罐 产地:山东菏泽
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号（黄河路与兰州路交叉口西北角）（注册地址）
联系电话	17853056167

产品详情

压力容器球罐制造厂家，双层液氨贮罐，双层液氯贮罐罐体使用方法主要分为两种：

1、充装钢瓶型：一种是用低温液体泵将贮罐中的低温液体加
压到11~15MPa，经过气化器升温后到充装排充装钢瓶。

2、直接用气型：另一种是不用低温液体泵，只用低温贮罐内

的压力液体经过气化器升温调压后，就可以供给用气的地

方用气。压力容器球罐制造厂家，双层液氨贮罐，双层液氯贮罐

一、充装钢瓶型

1、充液：向贮罐中充装低温液体，本项工作由运送低温液体槽车的
工作人员进行操作。

用不锈钢软管连接槽车的出液口和贮罐的进液口(FC-1)。先开贮

罐上的残液排放阀（A-14），再开槽车出液阀，冷却阀门、软管，排

掉气体2~3分钟后，关闭残液排放阀，开贮罐顶部和底部充液阀（A-3

和A-1)，酌情开气体排放阀（A-5）。（要求槽车高压、贮罐低压才能把低温液体压到贮罐内）。开槽车增压器阀，使槽车增压，或开贮罐的气体排放阀，使贮罐降压都可以产生压差，压差越大流量越大。

充装过程中贮罐上每个阀门应处于的状态：

所有备用阀和安全组合阀（A-13）都常开

液位计组合阀（A-12）（具体使用方法请参看《液位计使用说明书》）

开在中间平衡状态（指针回零）。充装完低温液体后，或者只要贮罐内的压力波动很小时，就可以右旋手柄至顶端开启液位计组合阀测量液位高度。其他阀门关闭，用哪个阀门时开哪个。

充装到后期快要充满时，开充满阀（A-9）看到流出液体时，即为

充满，立刻关闭槽车出液阀和贮罐上的充满阀(A-9)和气体排放阀

（A-5），等5分钟后关闭贮罐的顶部和底部充满阀，开残液排放阀，

卸下软管，充装低温液体结束。压力容器球罐制造厂家，双层液氨贮罐，双层液氯贮罐