



便直观。

### 三、工作模式设置表

显示	模式	显示	模式	显示	模式
0	纯光控1：全功率光控开光控关	7	时控4h+半功率4h	4 .	时控5h+半功率10h
1	纯光控2：全功率5h转半功率光控关	8	时控4h+半功率6h	5 .	时控6h+半功率4h
2	时控全功率4h	9	时控4h+半功率8h	6 .	时控6h+半功率6h
3	时控全功率6h	0 .	时控4h+半功率11h	7 .	时控6h+半功率9h
4	时控全功率8h	1 .	时控5h+半功率3h	8 .	手动模式
5	双时段:时控5h+关6h+半功率光控关	2 .	时控5h+半功率5h	9 .	调试模式
6	时控4h+半功率2h	3 .	时控5h+半功率7h		

### 四、电流参数设置表数码管显示的值即为led灯并联数目，电流值=0.31\*并联数目（a）

显示	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0 .
电流	0.31a	0.62a	0.93a	1.24a	1.55a	1.86a	2.17a	2.48a	2.79a	3.1a

### 五、接线图