

二手空气压缩机出租 附近空气压缩机租赁

产品名称	二手空气压缩机出租 附近空气压缩机租赁
公司名称	上海贤易空压机租赁
价格	.00/件
规格参数	品牌:英格索兰 驱动方式:电驱 冷却方式:风冷
公司地址	上海市金山区亭林镇丰盛路129号
联系电话	13024122579 13024122579

产品详情

螺杆空压机开关机操作有什么注意事项

开机前注意事项：

- 1、检查三相电源，确认正常。
- 2、打开机器门锁，观察空压机油位，此时油位不能低于位，否则需要补充冷却液到正常位置。
- 3、打开控制器电源，观察液晶显示屏上有无异常显示。显示“设备已停机”，表示正常。
- 4、打开空压机出口阀门。
- 5、以上检查无误后，可按下空压机启动按键，即（ON）按键，空压机即可正常工作。

运转注意事项：

- 1、开机后，要观察空压机运转3~5分钟。观察有无异常响声及振动、有无泄漏油、气等，否则应立即停机检查。

- 2、动转中的管路及容器内均有压力，严禁松开管路或栓塞，以及打开不必要之阀门。
- 3、运转中应注意观察油位。机器运转时油位比停机后有所下降，属正常现象。看不到油位，且排气温度高达100度时，应立即停机。停机10秒后观察油位，若不足则待系统内无压力时补充润滑油；
- 4、气体被冷却器冷却后，会产生一定的凝结水，应定时排放，否则水分会被气体带到后系统内；根据天气原因、排放水时间可灵活调节，一般夏季比较频繁。
- 5、运转过程中，至少每天应记录电压、电流、出口气体压力、出口排气温度、油位等参数，供日后检修作参考之用。

停机注意事项：

- 1、首先按下OFF键，10~15秒钟后智能控制器按预编程序停车。电动机才会停止。避免空压机重负荷下直接停机；
- 2、必要时，按下急停开关（红色按键），切断主控器和接触器电源。
- 3、空压机停机后，不能马上启动，需等1~2分钟左右，等系统将内部压力自动排空，以防重负荷启动损坏电机。
- 4、空压机在调试后，根据实际情况将压力和其它参数调好，设为全自动控制模式。一般情况下，用户不必自行调整