

# 卧式消防泵 河北卧式管道泵 卧式泵型号规格

产品名称	卧式消防泵 河北卧式管道泵 卧式泵型号规格
公司名称	河北鑫丹源智能水务科技有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	鑫丹源:ISG100-200B 鑫丹源:XBD5.0/30
公司地址	河北省保定市竞秀区南奇乡隆兴西路4268号门脸 (注册地址)
联系电话	18630211087

## 产品详情

卧室消防泵XBD系列固定消防泵是我厂根据市场对消防泵的实际需要及其特殊的使用要求，严格按照国家颁布的GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准而研制开发是新型消防产品。经国家消防装备质量监督检测中心检测，各项性能指标均达到或超过标准的要求。

- 1) 吸入室：采用水力模型设计而成。
- 2) (2) 叶轮：采用水力模型设计而成，高效节能。
- 3) (3) 泵体：采用水力模型设计而成。
- 4) (4) 取压塞：安装压力表及真空表，以监控泵的正常高效运行。
- 5) (5) 放气塞：确保泵的正常维护。
- 6) (6) 机械密封：采用不锈钢、硬质合金、氟橡胶等材料制成，耐用消费品磨损，无泄漏，运行寿命长。
- 7) (7) 泵盖：
- 8) (8) 泵轴：为电机加长轴，确保了轴的同心，使运行平稳，无噪音和振动现象。
- 9) (9) 挡水圈：防止因密封漏水而使电机进水。
- 10) (10) Y系列电动机：直接与水泵联接传递动力，部分采用上海电机。

安装前应仔细检查泵体流产内有无硬质物，以免运行时损坏叶轮和泵体。

- 2、安装时管路理量不允许加在泵上，以免使泵变形，影响正常运行。
- 3、拧紧地脚螺栓，以免启动时振动对泵性能产生影响。
- 4、在泵的进、出口管路上安装调节阀，在泵出口附近安装压力表，以控制泵在额定工况内运行，确保泵的正常使用寿命。
- 5、排出管路如装逆止阀应装在闸阀的外面。
- 6、泵的安装方式分为硬性联接安装和柔性联接安装。

(一) 启动前准备

(二) 1、用手拔转电机风叶，叶轮应无卡磨现象，转动灵活。

(三) 2、打开进口阀门，打开排气阀使液体充满整个泵腔，然后关闭排气阀。

(四) 3、用手盘动泵轴以使润滑液进入机械密封端面。

(五) 4、点动电机，确定转向是否正确。

(六) (二) 启动与运行

(七) 1、全开进口阀门，关闭吐出管路阀门。

(八) 2、接通电源，当泵达到正常转速后，再逐渐打开吐出管路上阀门，并调节到所需工况。

(九) 3、注意观察仪表读数，检查轴封泄漏情况正常时机械密封泄漏量 3滴/分，检查电机、轴承处温升 70 如果发现异常情况，应及时处理。