

蜂鸣器厂家 富特电子喇叭生产厂家 佛山蜂鸣器厂家

产品名称	蜂鸣器厂家 富特电子喇叭生产厂家 佛山蜂鸣器厂家
公司名称	泉州富特电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市洛江区万安街道万荣街43号万荣创意园C栋三楼B区
联系电话	13823236593 13823236593

产品详情

尺寸测量

测量喇叭(扬声器，行话"单元")按有效振动半径计算尺寸。即按纸盆的外沿未压入固定胶圈的直径算，习惯上对喇叭的口径用英寸。

一般人用的尺子多是公制，蜂鸣器厂家，测量纸盆直径后多少厘米，蜂鸣器厂家，除以2.54(2.54厘米等于一英寸)，就是英寸。

4寸喇叭:螺丝孔对角距离是11.5厘米，相邻孔距8厘米，喇叭口径是10厘米;

5寸喇叭:螺丝孔对角距离是13.5厘米，相邻孔距9.5厘米，口径13厘米;

6.5寸喇叭:螺丝孔对角距离是15.5厘米，蜂鸣器厂家，相邻孔距11厘米，口径16.5厘米;

4X6寸相邻螺丝孔距离是12.3厘米和7.3厘米;

6X9寸相邻螺丝孔距离分别是16.5厘米和11厘米。

安装技巧

号筒式扬声器在农村和城镇的一些集市上仍在广泛使用，而号筒式扬声器的音膜一旦损失后，要保证音膜位置的正确安装下面介绍一种方法，能够比较容易地解决这个问题。安装可分两步进行。

步，选取适当厚度纸张，裁两条宽松~10mm，长度比中心片的直径大20mm的纸条。然后把两纸条互相

垂直地放在中心片上(位置要取中)。为了防止它们移动,可用一点浆糊把它们粘住。将纸条的两端插入磁隙中。把音膜上的音圈对准磁隙,轻轻压下去。由于纸条的存在,佛山蜂鸣器厂家,这时音圈的位置正好在磁隙中间,而不会偏斜。在音膜边缘上测涂上测涂上wan能胶,并把音头的上盖盖好。对正螺孔,把螺拧紧。并在适当位置记好上盖上与音头的相对位置。放置8小时,待wan能胶完全干透后,便可拧开螺丝,取下上盖。这时,音膜已粘在上盖上了。

第二步,把引线焊在接线柱上。取下两张纸条,然后把上盖盖回去,注意对准原来所做的记号。这时可用万用表R \times 挡或1.5V干电池,一边不断碰触两接线柱,发出"喀喀"声,一边轻敲上盖,至"喀喀"声达很大,而且没有摩擦声音时,便可逐渐拧紧固定螺丝。在拧螺丝时,应对称地轮换旋紧,而不应将一只螺丝旋得很紧以后,再去旋紧第二只螺丝。

操作要根据使用的场所和对声音的要求,结合种扬声器的特点来选择扬声器。就比如,室外以语音为主的广播,可以选用电动式号筒扬声器,如果求音质较高,则应该用电动式扬声器箱或者音柱;室内一般广播,可以选单只电动纸盆扬声器做成的小音箱;而以欣赏音乐为主或用于高质量的会扬扩音,则应该选择用由高、低音扬声器组合的扬声器箱等等。

蜂鸣器厂家-富特电子喇叭生产厂家-

佛山蜂鸣器厂家由泉州富特电子有限公司提供。泉州富特电子有限公司是福建泉州,扬声器的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在富特电子领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创富特电子更加美好的未来。