

西门子大连授权代理商

产品名称	西门子大连授权代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	99.00/件
规格参数	西门子:模块 原装:** 德国:原装**
公司地址	广富林路4855弄88号3楼
联系电话	15618722057 15618722057

产品详情

西门子大连授权代理商

西门子S7-300 PLC具有多种不同的通信接口，并通过多种通信处理器来连接AS-I总线接口和工业以太网总线系统;串行通信处理器用来连接点到点的通信系统;多点接口(MPI)集成在CPU中，用于同时连接编程器、PC机、人机界面系统及其他SIMATIC S7/M7/C7等自动化控制系统。

西门子S7-300PLC模式选择开关各位置的含义如下：

- (1) RUN - P (运行 - 编程) 位置：CPU不仅执行程序，还可以在线读出和修改程序及改变运行方式；
- (2) RUN (运行) 位置：CPU执行程序，可以读出程序，但不能修改程序；
- (3) STOP (停机) 位置：CPU不执行程序，可以读出和修改程序；
- (4) MERS (清除存储器) 位置：可以复位存储器，使CPU回到初始状态。此位置不能保持，当松开后，又会回到STOP的位置。

S7-300系列的PLC是模块式，由各种模块搭积木式的组合在一起使用，在这些模块中CPU是为关键的一部分。S7-300的CPU模块分为紧凑型、标准型、技术功能型、故障安全型、SIPLUS户外型CPU。

西门子S7-300PLC模块状态和故障指示灯：

- (1) SF (系统故障指示，红色)：CPU硬件故障或软件出错时常亮；
- (2) BATF (电池故障，红色)：电池电压低或无电池时常亮；

(3) DC 5V (+ 5V电源指示, 绿色) : CPU和S7 - 300总线 + 5V电源正常时常亮 ;

(4) FRCE (强制指示,) : 至少有一个I/O被强制时常亮 ;

(5) RUN (运行指示, 绿色) : CPU处于RUN运行方式时常亮, 重启动时以2Hz的频率闪亮, HOLD状态时以0.5Hz的频率闪亮 ;

(6) STOP (停机指示,) : CPU处于STOP、HOLD状态时常亮 ; 请求存储器复位时以0.5Hz的频率闪烁 ; 正在复位时以2Hz的频率闪烁 ;

(7) BUSF (总线故障指示, 红色) : Profibus - DP接口硬件或软件故障时常亮。