

柴油扒渣机 陕西柴油扒渣机 恒诺信机械

产品名称	柴油扒渣机 陕西柴油扒渣机 恒诺信机械
公司名称	襄阳市恒诺信机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北襄阳钻石大道生资市场背后
联系电话	17771010555

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳市恒诺信机械有限公司

一台新扒渣机运到矿山要通过竖井、斜井、小洞口等多种环境。在开始之前，大型柴油扒渣机，要先下井考察小段面，根据具体情况而定。然后试机，柴油轮式扒渣机参数，液压系统，输送系统，各方面都正常之后再拆装。

1、拆输送带、托辊、挡边。具体如下，把输送带扣子钢丝绳转到液压(或电)滚筒下方。然后松动调皮带螺栓。然后扳动升降操作杆，使活动架缩进去。用钳子取出皮带钢丝绳，让皮带转动取出皮带。卷成一捆。取上面托辊，挡边做上记号。

拆解轮式扒渣机，履带扒渣机时需要用起吊装置，柴油扒渣机价格，安全起见起吊过程中底下切勿站人

拆油箱时要先清洗油箱口周围的污染物，防止零件上的污染进入油口，同时拆卸过程中不能带手套，避免纤维进入油口。总体来说做好一切预防工作，保证油口不被污染

使用轮式扒渣机的细节：

扒渣机退出工作面用高速挡，工作使用低速挡

为了保证安全，扒渣机停车不工作时要拉紧手闸，避免因滑坡或自动溜坡对矿山人员的行走安全造成影响

不要把水淋在电气设备，防止漏电事故

9、挖掘式装载机行走时，应尽量收起挖掘作业装置并靠近集料铲，以坚持稳定性。

10、输送架下降前，要铲除机架护板上的细渣，避免压坏护板或形成下托辊脱位。

11、停机操作：挖掘装载作业结束后，应将大臂转至中间位置，使挖斗落在集料铲上，按“停止按钮”，电机停止工作，拉下断路器开关，关闭电源。

9、挖掘式装载机行走时，应尽量收起挖掘作业装置并靠近集料铲，以坚持稳定性。

10、输送架下降前，要铲除机架护板上的细渣，避免压坏护板或形成下托辊脱位。

11、停机操作：挖掘装载作业结束后，应将大臂转至中间位置，使挖斗落在集料铲上，按“停止按钮”，电机停止工作，拉下断路器开关，关闭电源。

9、挖掘式装载机行走时，应尽量收起挖掘作业装置并靠近集料铲，以坚持稳定性。

10、输送架下降前，要铲除机架护板上的细渣，避免压坏护板或形成下托辊脱位。

11、停机操作：挖掘装载作业结束后，应将大臂转至中间位置，使挖斗落在集料铲上，按“停止按钮”，陕西柴油扒渣机，电机停止工作，拉下断路器开关，关闭电源。

柴油扒渣机价格-陕西柴油扒渣机-恒诺信机械由襄阳市恒诺信机械有限公司提供。襄阳市恒诺信机械有限公司是一家从事“扒渣机,轮式扒渣机,履带扒渣机,刮板扒渣机,破碎锤扒渣机等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“恒诺信机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使恒诺信机械在凿岩机械中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！