

-120度工业电镀低温冷冻机的使用寿命影响因素

| | |
|------|--|
| 产品名称 | -120度工业电镀低温冷冻机的使用寿命影响因素 |
| 公司名称 | 无锡冠亚恒温制冷技术有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 型号:LJ-6W 温度范围:-45 ° C~ -10 ° C 厂家:无锡冠亚恒温制冷公司 |
| 公司地址 | 无锡市新区鸿运路203号 |
| 联系电话 | 13912479193 |

产品详情

在制药化工行业，-120度工业电镀低温冷冻机是使用较多的制冷设备，常配套用于各种反应釜进行制冷反应，为了保持设备稳定的运行，关于设备开机前后的注意事项需要关注。

- 1、-120度工业电镀低温冷冻机在生产和保养、维修时都会注入制冷剂。充注多少制冷剂量对机器的制冷效果状态和整个机器的使用寿命有着很大的关系。
- 2、在吸、排气口压力表座上分别接一只压力真空表和压力表。压力真空表是一种既能读出高于大气压压力值，也能读出真空度数值的压力表。
- 3、把维修用制冷剂钢瓶放在磅秤上并和液管的充液阀接好，这段管路要用软铜管或其它金属软管连接而不能用刚性管子，以免当秤盘移动时在接头处产生的应力引起泄漏甚至折断管子。管子接好后，微微打开维修用钢瓶上的阀门检漏，步骤是：打开压缩机的吸入阀和排出阀，冷凝器的进气。
- 4、吸气阀和出液阀以及液体管路电磁阀r再打开充液阀，微开钢瓶上的阀门，使整个系统的压力达到规定值(表压)，把卤素灯吸气软管的管口对准系统的各接头检漏。

5、检漏后关闭冷凝器出液阀并记下钢瓶重量，接通冷凝器冷却水并间断开动压缩机向系统充入制冷剂，充入制冷剂完毕，由冷凝器底部的视镜应当能够看到。这时便可关闭充液阀，打开冷凝器出液阀。