

12hp工业冷冻机冷冻的阀门配件注意事项

产品名称	12hp工业冷冻机冷冻的阀门配件注意事项
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:LJ-6W 温度范围:-45 ° C~ -10 ° C 厂家:无锡冠亚恒温制冷公司
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

12hp工业冷冻机冷冻是将冷冻水注入物料内部的流道，通过热交换进行冷却恒温，将温度维持在一个恒定的状态，以满足生产工艺的需求。因此，由于12hp工业冷冻机冷冻中的各种阀门起着调节和控制气体、液体流量的作用。那么，用户应该注意哪些呢。

- 1、因此，12hp工业冷冻机冷冻中阀门的质量的好坏对设备系统能否正常运行起着重要的作用，同时运行操作中的不慎造成阀门的泄漏(包括外漏和内漏)，阀门的变形、弯曲、断裂等都会影响系统的正常运行。
- 2、阀门所出现的一些故障往往是由于使用不当所造成的。如发现通过的流量不足，误认为阀门未开或开度不够，再次进行开启，而在用手开启动时采用加长力臂的方法且用力过猛而造成的阀杆变形、弯曲、断裂等。
- 3、因此，正确的使用阀门是减少阀门故障的有力保证。应该注意在启、闭时禁止用力过猛和加长力臂。
- 4、阀杆密封的填料室内填料不宜过多或过少，以压盖基本能压下为宜，同时应保持填料室内有一定的润滑油。以避免沿阀杆处的泄漏，减少干摩擦，防止阀杆的咬死，从而达到阀门启闭灵活。

- 5、在关闭时，如果一次不能关闭严密，可将阀芯再提高一些(如阀门手轮朝开启方向旋转1~2圈)，使系统中的高速介质流对阀芯和阀座进行冲刷，以除去阀座和阀芯上的颗粒杂质后，再用力一次关紧即可。
- 6、阀门上的手轮不得随意拿下以作他用，以避免紧急使用时找不到。对于正常运行或处于停机后的氟阀，应将密封帽旋紧，可避免制冷剂从阀杆处向外泄漏。
- 7、一般情况下不得使用其他工具(如扳手)来代替阀门手轮进行操作。
- 8、如需拆卸进行修理时，首先应将要拆下的阀一端与系统切断，即关闭有关阀门，然后开启压缩机，将阀门与有关连接的管路内制冷剂尽量抽净。