

-150度超低温冷冻机组的日常保养项目

产品名称	-150度超低温冷冻机组的日常保养项目
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:LJ-6W 温度范围:-45 ° C~ -10 ° C 厂家:无锡冠亚恒温制冷公司
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

-150度超低温冷冻机组的日常保养项目需要多样化，用户在使用的过程中，只有定期做好维护检查，才能让机组更加稳定的运行，保证制冷效率高，使用寿命更长。

- 1、开机前用纯净水或软化水作为冷冻循环水；对水箱，管道系统进行清洁清洗；且管道、水箱充注满足要求运行的水量；阀门、过滤器、止回阀保持全开，或根据需要进行调整；
- 2、检查机组接线是否松动，或接线错误；机组通电，不开机，查看机组是否存在故障报警，出现相序报警时，请排查外界电源是否缺陷，或电压过高/过低，或相序不正确；
- 3、温度设定：根据需要在面板上设定需要的温度值，并按OK键确认即可；开机顺序：泵 压缩机；关机顺序：压缩机 泵。
- 4、运行状态中如果压缩机出现振动大，高低压力表压力差值小，请检查压缩机是否存在反转或缺相；
- 5、运行时水压无压力、水压力小、水流量小，请排查泵头空气大量堆积，或叶轮堵塞，或管道供水不畅，或过滤器堵塞；

6、-150度超低温冷冻机组的冷凝器自身散热不良，内部换热管可能脏堵需进行清洁、清洗；或环境散热不良需改善环境通风散热；或冷媒充注量过多；或请检查外界如在过大超出机组承载能力；或冷却水流量偏小；

7、-150度超低温冷冻机组的过载报警：压缩机、泵、风机过载报警，检查接线是否松动；接触器损坏，热保护器损坏或设定值偏小；进线缺陷；供电电压过低；压缩机、泵、风扇电机本体损坏；