

顺德区UPS电源出租 UPS电源租赁

产品名称	顺德区UPS电源出租 UPS电源租赁
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	7000.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:顺德区UPS电源出租厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

、机组启动前的准备顺德区UPS电源出租 UPS电源租赁

随时为客户提供不同功率机组自备发电业务，电力供应保障充足。我们出租的柴油发电机组广泛应用于建筑、路桥、市政、电信等领域。为各项工程施工、消防备用、企业避峰、酒店宾馆临时用电、演艺拍摄补电、展示灯光用电、商务办公用电、居民小区发电等各种活动提供短期或定期自备发电的需要。

【设备特点v顺德区UPS电源出租 UPS电源租赁

- 1、设备先进、品种齐全、专业高效、优质服务、价格稳定；
- 2、接到电话，及时出发到达地点，不收押金，服务周到，注重信用；
- 3、质量可靠、低故障、低耗油、低噪音、低排

顺德区UPS电源出租 UPS电源租赁

- 1、检查润滑油的油位、冷却液液位、燃油量
- 2、检查柴油机的供油、润滑、冷却等系统各个管路及接头有无漏油漏水现象
- 3、检查电气线路有无破皮等漏电隐患，接地线电气线路是否松动，机组与基础的连接是否牢固
- 4、若环境温度地獄零度时，须在散热器内添加一定比例的防冻剂。
- 5、柴油发电机组首次启动或停机较长时间后再次启动，应先用手压泵排尽燃油系统内的空气。

二、启动

启动前，应检查控制箱内的保险丝，按启动按钮，若启动失败，应等待20s左右再次启动。若多次启动不成功，应停止启动操作，排除电瓶电压或油路等故障后再启动。

- 2、启动时应观察几油压力，若油压无显示或很低时，应立即停车检查

三、运行顺德区UPS电源出租 UPS电源租赁

- 1、机组启动后，检查控制箱模块各项参数；机油压力、水温、电压、频率等。

正常情况下，机组启动后转速直接达到额定转速。顺德区UPS电源出租 UPS电源租赁一般为3~5min,怠速

- 3、检查机组油路、水路及电器的渗漏情况
- 4、检查机组各连接处的紧固情况，看有无松动和剧烈振动。
- 5、观察机组各种保护和监视装置是否正常
- 6、当转素达到额定转速，起空载运行的各项参数稳定后，合闸供电。
- 7、检查确认控制屏各项参数是否在允许的范围内，再次检查机组的振动，有无三漏及其他故障。
- 8、顺德区UPS电源出租 UPS电源租赁机组运行时严禁超载。

四、正常停机顺德区UPS电源出租 UPS电源租赁

停机前必须先分闸，一般情况卸载后需运行3~5min停机。

五、紧急停机

- 1、发电机组运转出现异常情况时，必须立即停机。
- 2、紧急停机时，按下急停按钮或将喷油泵停机控制手柄迅速推倒停车位