

PTC加热器Chiller的正确保养知识分享

产品名称	PTC加热器Chiller的正确保养知识分享
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:LJ-6W 温度范围:-45 ° C~ -10 ° C 厂家:无锡冠亚恒温制冷公司
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

PTC加热器Chiller分为水冷式和风冷式，虽然都是说用来降温的，但是不同类型的工作原理不同，使用的用户群体也不同，那么关于此类型设备的正确操作，你了解吗？

- 1、PTC加热器Chiller正确的启动顺序应是：先开冷冻水泵，再开冷却水泵，待两个水循环系统运行正常后，再按冷水机组控制板上的启动按钮，推迟三分后压缩机才按顺序自动启动；
- 2、使用风冷式低温冷冻机chiller时，要待冻水系统与冷却水系统运行正常后，才能启动制冷压缩机；
- 3、不要把工业冷水机冻水温度调得太低，在满足使用要求的前提下，尽可能将冷水机的冻水温度调得高些；
- 4、操作人员根据实际使用工业冷水机时数检修、维护压缩机，可以运行一个制冷回路，停下另一个回路来进行检修；
- 5、若非紧急情况不得通过切断主电源来关闭工业冷水机；若需短期停机(时间少于7天)
- 6、每三个月对冷凝器的一些监管进行检查，把冷凝器管的一端给拆开，用洗泡刷把每个铜管里面全部都给清洗干净。

除此之外，PTC加热器Chiller在实际进行保养的过程当中也要注意在保养之后要拉下电源的总闸，避免电源的零部件因为长期的待机而导致寿命缩短的情况，所以在实际使用的时候，大家可以通过停机的方式来进行保养。