

郑州山特UPS不间断电源代理商

产品名称	郑州山特UPS不间断电源代理商
公司名称	河南将金甲电气科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	
公司地址	河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路商鼎路龙宇国际13层210098
联系电话	13015506234

产品详情

郑州山特UPS不间断电源代理商

在线式C系列C1K1000VA,C1KS/1000VA/700WC1KS/1小时1000VA/700WC2K2000VA/1.4KWC2KS2000VA/1.4KWC2KS/30分钟2000VA/C3K3000VA/2.1KwC3KS3000VA/2.1KW,C3KS/1小时3000VA/2.1KW,C6K6000VA/4.2KW,C6KS6000VA/4.2KW,C10K10000VA/7KW,C10KS10000VA/7KW,C10KS/1小时10000VA/3C10KS3C15KS3C20KS 山特电子（深圳）有限公司从事不间断电源（UPS）开发、生产及经营性的厂商。在北京、上海、广州、沈阳、成都、武汉、西安已设立7家分支机构，研发和生产基地设在广东深圳，产品范围从后备500VA到在线800kVA大功率并机系列，能满足不同行业用户的需求。电池运行并返回正常供电模式：这项测试有时与切换到发电机支持服务。并返回正常供电状态服务相结合，这项测试通常每月执行一次，主要目的是测试UPS、发电机和，自动转换开关（ATS）功能，3) 负载均衡评估：这项测试的目的是查看任何接近的相位上的负载，为防止发生负载超载。可，以在必要时重新分配负载，需要引起重视的是，任何一个相位都有可能超载并引发意外警报或转，换。即使另外两个相位的负载较低，4) 相位旋转/现场接线检查：这项测试的目的是检查正常的线路更改或维护活动是否造成超限旁路警，报或地点接线错误，这些问题往往直到发生旁路转换时才被发现1.电源开关：持续按前面板“|”键1秒，就可以进行开机；持续按前面板“ ”键1秒，就可以进行关机。2.旁路指示灯亮表示负载电力直接由市电提供。3.逆变指示灯亮表示负载电力由市电或电池经UPS提供。4.电池指示灯长亮表示负载电力由电池经UPS提供。6.故障指示灯亮表示UPS发生异常状况。7.负载指示灯（电池容量指示灯）：此灯为条形显示。表示负载大小（电池容量）百分比。8.注：在正常状态下”市电指示灯”，”逆变指示灯”，”负载容量指示灯5”，”负载容量指示灯6”处于常亮状态，其他灯处于关闭状态。放电须知：比如ups型号为c10ks，功率为：7kw 放电操作应使用30%功率(7000*0.3=2000w)负载进行放电，可以放电到电源用尽或者蜂鸣1秒鸣叫一次为止。1、开关机键 开关机键的主要功能为：开机：按开关机键1秒以上即可开机，开机成功UPS会发出一声鸣叫。关机：当UPS处于市电模式、电池模式时，按开关机键1秒以上即可关机.清除故障：按开关机键3秒以上即可清除故障状态。2、功能键 功能键的主要功能为：电池自检：在市电模式下，按功能键2秒以上可启动电池自检，执行电池自检操作。电池模式下的消音：按功能键2秒可消除电池模式下的告警声，再持续按功能键2秒以上，告警音恢复。旁路模式下的消音：按功能键2秒可消除旁路模式下的告警声，再持续按功能键2秒以上，告警音恢复。所有模式下的消音：持续按功能键10秒以上实现静音功能，再持续按功能键10秒以上，告警音恢复。按

键音与电池放电截止电压告警声（一秒一叫）不在静音范围内。3、LED指示灯
包括故障指示灯、负载/电池容量指示灯、旁路指示灯、市电指示灯、逆变指示灯、电池指示灯。