

金昌西门子PLC模块授权代理商

产品名称	金昌西门子PLC模块授权代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:PLC代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

输入/输出域

用于显示和更改值。

功能键

用于直发功能和。在功能键上多可以同时配置 16 种功能。功能键可以用做 PROFIBUS DP 输入外设设备或直接用作 PROFINET IO。功能键还可被组态为键。因此可将经常使用的功能，如“确认”分配给功能键。

面板 277 10" 上没有功能键。

其它命令部件如手轮，

键控开关和发光按钮可连接至 1 个变量或通过 PROFIBUS DP 输入外设（DP 直接按键）或 PROFINET IO（直接按键）直接控制

面板 277 10" 上没有附加操作员控制功能。

按钮

?用于直接初始化功能和。在按钮上多可以同时配置 16 种功能。

图像

可以用作符号以代替用作标识功能键或按钮的文本。它们还可以用作全屏背景图像。

在组态工具中，可以使用一个带有各种图形和对象的。所有的带有 OLE 接口的编辑器都可以用作图形编辑器（比如 Paint Shop， Designer 或者 CorelDraw）。

矢量图形；

基本几何形状（例如直线、圆和矩形）可以在组态中直接创建。

文字域

能够以不同字体大小用作功能键、显示和值的标签。

趋势图和条形图

可用于以图形形式显示动态值。

从控制器中选择显示器

支持控制器的操作员命令提示。

通过 MS 小型 Internet Explorer 浏览 HTML 文档。

VB 脚本，通过运用一些新功能，其中包括与变量（比较运算、循环等）链接，从而具备良好的灵活性。

语言切换

16 种在线语言，内部包含有 32 种组态语言。

相关语言文本和图形

用户（ ）

根据特殊用户的需求，面向用户的访问保护

通过用户名和进行身份验证

特定用户组的优先级

发信

用于 SIMATIC S7 和 SIMOTION 的离散警告和模拟量报文（限值报文）以及 ALARM_S 报文

具有可任意定义的消息级别（如状态/故障消息），用于定义确认响应和显示事件

报文缓冲区

具有非易失性、免的信息缓冲器（不带电池）。即使 Mobile Panel（面板）断开时，报文仍被保留。

配方

带有附加的数据存储器（可存储到可选的 Multimedia 卡/SD）

在面板上进行在线 / 离线处理

以 Windows 格式保存配方数据 (CSV)

利用 Excel 与 Access 工具对值文档进行外部处理

帮助文本

用于图表、消息和变量。

算术函数

极限值监控

用于输入和输出的可靠控制。

指示灯

用作机器和设备的状态指示。

调度程序

用于循环功能处理。

对象的动态定位以及对象的动态隐藏/显示

性窗口和模板概念

屏幕模板的生成：

可以通过如下简单地进行和组态：

备份/恢复可选的 Multimedia 卡/SD 的项目、操作、配方数据记录和固件。

用 ProSe 在 PC 上备份和还原组态，操作，配方数据集和固件数据

通过 MPI/PROFIBUS DP/串行或 PROFINET 转移/返回项目

自动传输检测

单独对比设定

在组态 PC 上进行直接进行项目

WinCC flexible 选件

Sm@rtService 用于远程操作控制和监控基于 TCP/IP 网络的 SIMATIC HMI

Sm@rtAccess 可基于 TCP/IP 网络实现 HMI 间通讯。可远程访问配方数据记录、以及 HMI 特定信息及其它数据。

OPC：与不同厂商的应用程序（如 MES、ERP 或办公领域中的应用程序）通讯（参见“HMI /运行版 SIMATIC WinCC flexible/WinCC flexible RT 选项”）

组态

可使用 SIMATIC WinCC flexible 或组态实现组态（参见 SIMATIC WinCC flexible HMI /组态）。SIMATIC WinCC flexible 是已经现场证明了的 ProTool 系列在逻辑上更进一步的发展。使用 ProTool 生成的项目可以轻而易举地迁移到 WinCC。如果 WinCC flexible 直接从 SIMATIC 器起动，则组态面板时可直接访问 STEP 7 中的数据。这样就避免了重复的数据录入和数据储存。

集成

SIMATIC Mobile Panel 277 一般用于可选 PROFIBUS 或 PROFINET 通讯。在设备级不需做区分。

这就意味着可操作设备

用于通过带 DP 电缆的 MPI/PROFIBUS 进行通讯，以及连接到 DP "Basic" 或 "Plus" 接线盒或

用于通过带 PN 电缆的 PROFINET 进行通讯以及连接到 PN "Basic" 或 "Plus" 连接盒