

东北酸菜真空包装机厂家 东北酸菜真空包装机 诸城森岳机械

产品名称	东北酸菜真空包装机厂家 东北酸菜真空包装机 诸城森岳机械
公司名称	诸城市森岳机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市龙都工业园（注册地址）
联系电话	13573651228 13573651228

产品详情

全自动滚动式真空包装机注意事项：

- 1、使用前请仔细阅读说明书。
- 2、严禁真空泵电机倾斜、翻转。
- 3、严禁加热棒在无循环水的状态下长时间使用。
- 4、真空泵在使用2-5天内应该换油，东北酸菜真空包装机，正常使用应经常检查油位。
- 5、真空泵在换油时，应在热泵状态下放油。
- 6、每天在工作前，请预热5-6个工作循环。
- 7、设备严禁在低真空度状态下长时间使用。
- 8、建议包装物温度不高于50℃，由于包装物中的水蒸气在负压下会凝成水珠，请不断用抹布擦拭传送带，以免使真空泵油乳化加快。
- 9、每天工作完毕后，请认真清理和保养。

口罩真空包装机为连续式真空包装机，传送装置采用链条传动，履带为pvc皮带传送带，利用输送带作为

包装机的工作台和输送装置，垂直升盖，自动摆盖，连续输出产品，大大提高生产效率。

全自动滚动式真空包装机是一种传送带传送的多功能连续真空包装生产设备，设备操作方便，操作者只需按下启动按钮，设备即可连续不停地运转，只需将装好袋的物品放于传送带上压好就行，设备会自动合盖、封口、起盖、输出产品，东北酸菜真空包装机哪家好，循环连续生产，加大生产量。不同规格的产品只需松动托架螺丝，调整托架位置即可，简单易操作。

购买的新的滚动式真空包装机的使用方法如下：

- 1、打开电源开关，选择好加热温度（一般情况下，东北酸菜真空包装机厂家，普通复合薄膜袋选择中温，薄型选择低温，铝箔袋选择高温），选择好加热时间（一般情况下2~3秒），将包装袋压条翻开，把包装袋平放在工作台上（注意物品至袋口不小于4厘米），把包装袋袋口平偶在硅胶条上，注意袋口不要重叠，翻过包装袋压条将包装袋口压好。握住手把将上工作室轻轻压在下工作平台上，则包装机将按程序自动完成真空包装过程，并自动开盖。
- 2、机器在工作过程中，在另一侧摆放包装物，自动开盖，拿住手把，将工作室翻至另一侧，则机器将在另一侧按程序进行工作；翻开包装袋压条，取出包装物，即完成一次工作循环。
- 3、停止工作时，需关闭电源开关，拔出电源插头。
- 4、清理机器卫生，把工作室、平台、机身用干净棉布擦拭干净。

如您还不清楚使用方法可以拨打电话进行咨询。东北酸菜真空包装机，东北酸菜真空包装机厂家

东北酸菜真空包装机厂家-东北酸菜真空包装机-诸城森岳机械由诸城市森岳机械有限公司提供。诸城市森岳机械有限公司为客户提供“果蔬清洗漂烫蒸煮设备,巴氏杀菌设备,肉品加工设备,真空包装等”等业务，公司拥有“诸城森岳机械”等品牌，专注于果蔬加工设备等行业。，在山东诸城市龙都工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。同时本公司还是从事果蔬蔬菜清洗机，蔬菜清洗设备，蔬菜清洗流水线的厂家，欢迎来电咨询。