

台湾HNC机立放大器QF-2326LG放大板PV-2537N

产品名称	台湾HNC机立放大器QF-2326LG放大板PV-2537N
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

厦门爱特斯机电有限公司 经销商 台湾HNC机立

1, 有些带泄油口的液压阀, 其泄油口必须直接通油箱, 不要与系统中总回油管相连接, 否则会造成意想不到的后果, 例如: 减压阀的泄油管若与总回油管相连接时, 由于在工作中系统总回SUFON油管中的流量会随时变化, 使通过回油管中油液的压力损失在不断变化, 就会造成减压阀输出压力不稳定。

2, 有些中位卸荷的电液换向阀(如: 力士乐系列G, H, F, P, T型等), 在控制油口没单独预接控制GINEDA油的情况下, 电液阀无法换向, 因此对内控型的电液换向阀必须在其P口加一预压阀或在回油口加一背压阀(产生的背压一般在1Mpa以上, 不同厂家, 不同规格, 不同流量的液压阀该背压值会不同), 且其外泄口必AMISCO须单独接油箱, 对外控型的电液换向阀, 其控制油口必须连接到在系统工作的各种工况下始终能产生1Mpa以上压力的位置。

如果我们了解液压阀的都知道, 液压阀的安装方式有很多中, 其中就包含着管式, 板式DENISON丹尼逊, 累加式以及插装式等, 不同的安装方式, 它的安装方法以及规定也是各有不同的。

1, 我们在安装液压阀的时候需要检查各种各样的液压阀的合格证书, 查看是否存在异常的现象, 查验板式阀安装平面图的竖直度和安装液压密封件的管沟的生产规格和品质是不是有缺陷。

2, 按设计要求和规定安装。

3, 安装时要需注意液压阀的进油口, 冒油口, 操纵油孔和泄油口的部位, 禁止错装。

台湾HNC比例流量阀HPQ-Q-03-32

台湾HNC比例流量阀HPQ-Q-03-63

台湾HNC机立放大板PV-2537N

台湾HNC机立放大器QF-2537N

台湾HNC机立放大器QF-2326LG

台湾HNC比例控制阀HPQ-P-02-A

台湾HNC比例控制阀HPQ-P-02-B

台湾HNC比例控制阀HPQ-P-02-C

台湾HNC比例控制阀HPQ-P-02-H

台湾HNC安全阀SFV-EL-16-3-A

台湾HNC安全阀SFV-EL-25-3-A

台湾HNC安全阀SFV-EL-32-3-A

台湾HNC电磁阀SF-EL-32-3-SP

台湾HNC电磁阀SF-EL-40-3-SP

台湾HNC电磁阀SF-EL-50-3-SP

台湾HNC安全阀SF-EL-16-3-ST

台湾HNC安全阀SF-EL-25-3-ST

台湾HNC安全阀SF-EL-32-3-ST

台湾HNC安全阀SF-EL-40-3-ST

台湾HNC安全阀SF-EL-50-3-ST

台湾HNC电磁阀SFD-06-D24-2B2-120

台湾HNC电磁阀SFD-10-D24-2B2-120

台湾HNC电磁阀PEDK-10-3C2-90L-OO-ES

台湾HNC电磁阀PEDK-10-3C4-90L-OO-ES

台湾HNC电磁阀PEDK-10-2C2-90L-OO-ES

台湾HNC电磁阀PEDK-16-3C2-125L-OO-ES
台湾HNC电磁阀PEDK-16-3C4-125L-OO-ES
台湾HNC电磁阀PEDK-16-2C2-125L-OO-ES
台湾HNC电磁阀PEDK-16-3C2-180L-OO-ES
台湾HNC电磁阀PEDK-16-3C4-180L-OO-ES
台湾HNC电磁阀PEDK-16-2C2-180L-OO-ES
台湾HNC电磁阀PEDK-25-3C2-220L-OO-ES
台湾HNC电磁阀PEDK-25-3C4-220L-OO-ES
台湾HNC电磁阀PEDK-25-2C2-220L-OO-ES
台湾HNC电磁阀PEDK-25-3C2-350L-OO-ES
台湾HNC电磁阀PEDK-25-3C4-350L-OO-ES
台湾HNC电磁阀PEDK-25-2C2-350L-OO-ES
台湾HNC电磁阀PEDK-27-3C2-500L-OO-ES
台湾HNC电磁阀PEDK-27-3C4-500L-OO-ES
台湾HNC电磁阀PEDK-27-2C2-500L-OO-ES