

娄底拖泵 拖泵租赁怎么 竹峰机械

产品名称	娄底拖泵 拖泵租赁怎么 竹峰机械
公司名称	湖南竹峰建筑机械租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南长沙望城区黄桥大道旁
联系电话	13975844078 13975844078

产品详情

混凝土输送泵应安放在坚实平整的地面，放下支腿，将机身安放平稳。

作业前应进行检查，确认电气设备和仪表正常，各部位开关按钮、手柄都在正确位置，机械部分各紧固点牢固、可靠，链条和皮带松紧度符合规定要求，传动部位运转正常。

混凝土输送管接头应密封严实，管卡应连接牢固。垂直管前应不少于10m带逆止阀的水平管，严禁将垂直管直接接在混凝土输送泵的输出口。

对于混凝土输送泵因不正规操作而形成无法正常使用的现状，近年来在逐渐增多，那么应该怎么做
好细石混凝土输送泵的安全操作呢？

- 1、细石混凝土输送泵和料运送泵离施工工作面应尽或许近。施工现场应该有方便、安全、牢靠的动力源，而且施工搅扰小，环境安全；
- 2、查看电器设备是否无缺，各种外表是否正常，各部位操作开关、按钮、手柄在规则的方位；
- 3、了解混凝土是否有添加剂，特别要求大骨料不得大于运送管道的1/3；
- 4、查看水箱水量，娄底拖泵，并观察有无油污和浑浊现象，必要时分应该将浑浊水放掉，重新注满干净水；
- 5、查看阀内各部位空隙，拖泵租赁怎么收费，超应该予以调整，查看各连接部位是否松动；
- 6、查看液压油，光滑油油位、油质、油量，均应该符合要求，假如动力是发电机，还应该查看其燃油、光滑油和冷却水量；
- 7、了解施工工作面以及施工要求，所泵送的混凝土中的水泥品种、水泥用量、骨料级配、水灰比

、坍塌度等均应该符合运送要求；

8、运送管的布置，尽量削减弯管数量，各个管道连接一定要紧密，运送管道和运送泵都要支撑安定，以削减振荡；

9、查看料斗内有无庶务，积渣。网络以及拌和叶片应该无缺；

10、查看传动链的松紧程度，使其保持在规则的方位，过紧过松都要求调整。

混凝土运送泵漏浆的四个原因

1) 运送管道接头密封不严

运送管道接头密封不严，管卡松动或密封圈损坏而漏浆。此时应紧固管卡或更换密封圈。

2) 眼镜板和切割环之间的间隙过大

眼镜板和切割环磨损严重时，拖泵租赁价格多少钱，二者之间的间隙变大。当间隙大于20%时，须通过调整异形螺栓来缩小眼镜板和切割环之间的间隙，拖泵出租公司电话，若已无法调整，应立即更换磨损件。本办法仅适用于“S”阀系列混凝土运送泵。

3) 混凝土活塞磨损严重

操作人员应经常观察水箱中的水是否浑浊，有无砂浆，一旦发现水已浑浊或水中有砂浆，表明混凝土活塞已经磨损，此时应及时更换活塞，混凝土运送泵否则将因漏浆和压力损失而导致堵管，同时还会加剧活塞和运送缸的磨损。

4) 因混凝土运送缸严重磨损而引起的漏浆

若每次更换活塞后，水箱中的水很快就变浑浊，而活塞是好的，则表明运送缸已磨损，混凝土运送泵此时需更换运送缸。

娄底拖泵-拖泵租赁怎么收费-竹峰机械(推荐商家)由湖南竹峰建筑机械租赁有限公司提供。“混凝土运送泵,混凝土泵,湖南地泵出租,湖南泵车出租”选择湖南竹峰建筑机械租赁有限公司,公司位于:湖南长沙望城区黄桥大道旁,多年来,竹峰机械坚持为客户提供好的服务,联系人:陈经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。竹峰机械期待成为您的长期合作伙伴!