

板材开料锯 硕展机械 板材开料锯

产品名称	板材开料锯 硕展机械 板材开料锯
公司名称	高密市硕展机械科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市柏城镇挪庄路588号
联系电话	15315365676 15315365676

产品详情

数控裁板锯操作需要注意什么

数控裁板锯操作时有哪些注意事项，今天我们一起来看一下，希望对大家在以后的操作中有些帮助。

- 1.使用前应确认锯片是否损坏，如果损坏，禁止使用，所有切割机需要配备防护罩。
- 2.按锯片指示的旋转方向紧固安装锯片。严禁切割曲线、强行切割、过热切割。
- 3.作业人员需要使用防护眼镜、防护面罩、工作服、防护鞋等劳动防护用品。

数控裁板锯主轴使用知识介绍

数控裁板锯水冷电主轴运用前有必要确保冷却循环系统的作业正常禁止在吴冷却条件下运用，冷却水量按1升/千瓦分钟核算，冷却水量低流量不少于5升/分钟，板材开料锯，冷却水管与水嘴衔接有必要牢靠，不走漏。电主轴在保留和运送过程中，轴承内部的高速油脂状态会发生改动，客户运用前应先低速磨合。磨合从电主轴的低转速开端进行，30分钟后按3000转级差进数，每档磨合20分钟，板材开料锯厂家，若不磨合直接高速发动，会发生异响、噪音、发热等现象，影响轴承运用寿数。

数控裁板锯厂家解析使用数控裁板锯注意事项

接下来硕展机械给大家介绍一个数控裁板锯的锯片安装注意事项，希望对您有所帮助。

- 1：安装前需设备状态良好，主轴无变形，无径跳，安装后固定牢固，板材开料锯报价，无振动等。
- 2：检查锯片有无损坏，齿型是否完整，锯板是否平整光洁，以及有无其他异常现象，以确保使用安全。
- 3：装配时，确定锯片箭头方向与设备主轴旋转方向一致，做到轻拿轻放锯片。

板材开料锯报价-硕展机械(在线咨询)-板材开料锯由高密市硕展机械科技有限公司提供。“数控裁板锯，数控纵横锯，自动打钉机，托盘下料锯”选择高密市硕展机械科技有限公司，公司位于：山东省潍坊市高密市柏城镇挪庄路588号，多年来，硕展机械坚持为客户提供好的服务，联系人：李总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。硕展机械期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事数控裁板锯，木工数控裁板锯，包装箱数控裁板锯的厂家，欢迎来电咨询。