

# 住维通信 住友50s熔接机维修 熔接机

产品名称	住维通信 住友50s熔接机维修 熔接机
公司名称	南京住维通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区大周路88号科创城D2北9楼933室
联系电话	13813838941

## 产品详情

### 1. 改变操作方向

机器在出厂设置为显示器前置，你可以根据需要改成显示器后置，相应的，光纤压板也可以改变开启方向。操作方向改变后，使用50S新增的几个按键会非常方便。

### 改变显示器位置

(1) 在 [显示器位置] 选项里选择显示器位置。

(2) 关闭机器改变显示器角度。

(3) 改变光纤压板的开启方向。

1. 打开光纤压板然后用1.5mm的六角扳手拧松固定螺丝。

2. 取下压板金属护套并把压板轴杆推出来。

3. 取下压板。

4. 颠倒压板方向，插入轴杆装上护套拧紧螺丝。

密码更改进入 [开机选项]，[菜单锁]，[其他选项]，[密码设定] 所需输入的密码。

多输入8位密码。出厂时，密码默认设置为“0”，如果您忘记了密码，请与代理商联系。蜂鸣器音量 设置蜂鸣器音量的大小。

电极使用提醒 当熔接次数超过1000次，开机后会提示更换电极信息，当超过2000次时，将变为警告信息。可以设定出现这些信息时的放电次数。 电极使用警告上次维护时间

上一次维护的日期和下一次维护的日期被输入到相应的位置，这些信息在 [维护菜单] 中显示。

下次维护时间放电校正切割角度限定在 [放电校正] 中设定切割角度限定值。 试验次数

在 [放电校正] 中设定试验的次数，直到显示“ 试验结束 ”为止。

不要使交流电源线受热或更改电源线，这样会导致冒烟，住友熔接机售后维修，和设备损坏，甚至会造成人身伤害，和火灾。

熔接机使用三芯插头的交流电源线，日本住友熔接机维修，包括有接地安全装置，熔接机必须有接地装置。只能使用三芯插头的交流电源线供电，不要使用两芯的电源线，住友50s熔接机维修，延长线或者插头。将交流电源线正确的连接到熔接机和外接电源插座上，插入时，确保接头上没有灰尘或脏物。将母插头连接到熔接机上，公插头连接到外接电源插座上，确保插入牢固。如果插入不牢，可能会导致冒烟，熔接机，设备损坏，甚至会造成人身伤害，和火灾

住维通信(图)-住友50s熔接机维修-熔接机由南京住维通信科技有限公司提供。南京住维通信科技有限公司是一家从事“ 光纤熔接机,光缆牵引机,光缆普查仪,光纤测试仪 ”的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 住维通信光纤通信产品 ”品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务至上，用户至上 ”的原则，使住维通信在网络通信产品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事南京光纤熔接机维修，维修点光时域反射仪，光纤熔接机厂家光纤寻障仪的厂家，欢迎来电咨询。