

成都多功能烫画机 四合一烫画机 7合一烫画机

产品名称	成都多功能烫画机 四合一烫画机 7合一烫画机
公司名称	成都龙凯世纪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都成华区双荆路荆竹南街266号
联系电话	15882067218

产品详情

本机可将彩色图案与文字经热转印烫印在棉、麻、化纤、陶瓷、石头等物体成都龙凯热转印上，还可以进行植毛烫画和发泡印花工期艺等热处理，经济又实用。产品特点：

- 1、电子指针恒温控制温度，准确性高
- 2、发热丝与加热板注为一体，安全，耐用，热力分布均匀
- 3、电子时间控制，工序完成讯号批示
- 4、压力随意调较
- 5、底板装设耐高温发泡硅胶，耐温达300度不变型

操作过程
1、插上电源，打开电源总开关，电源指示灯随即就亮； 2、握住手柄将发热板向右推开；
注意:整机必须有合适牢靠的保护地线。 3、将恒温器调较至所需温度(通常为120度—200度)

- 4、将定时器调较到所需要时间(通常为5至20秒左右)
- 5、将衣物平放在下烫板上，叠上烫画纸，注意烫画纸的正反面，将发热板拖回原处，将手柄用力向压，直至终点。
- 6、当指示烫印的定时时间至时，蜂鸣器声，将手柄向上回原位。
- 7、如果冷撕的烫画纸，请用黑板擦将烫画纸均衡擦一遍，等5-10秒，才将烫画纸撕掉。如果是热撕的烫画纸，烫印完毕请马上将烫画纸撕去。

- 8、成功的烫印需要有正确的时间，温度及压力的互相配合，衣物的厚度和材料及烫画纸的种类都影响到烫画的效果。调整事项：
 - 1、压力:如压力不够或太大，可先松动调压锁定螺丝，然后转动调压螺母调节压力，调节完毕，上紧调压锁定螺定。
 - 2、时间:当烫印时间到达而蜂鸣器不响或不停地响，则须检查机尾箱内的微动开关接触点是否距离适中，若不适中，则须调整到适当位置。
 - 3、温度:当所调温度到达时，温控器的指控器的指针在"0"的位置(大约15分钟到达180度)，如开机数分钟而发热板不发热时，请检查电路。产品特点：
 - 1、此机具有烫画、烫杯、烫盘、烤帽四大功能；
 - 2、操作简单方便，价格便宜，适合低消费人群；

技术参数：电压 220V 50HZ 功率 280W 350W 1000W 温度 0-399 时间 0-999Sec 工作台尺寸 81mm 110mm 20 × 30cm 重量 10KG 体积 50cm × 40cm × 21cm

成都龙凯世纪科技有限公司一直致力于个性数码影像行业产品的研发和生产，不断为客户推陈出新产品，为您提供个性数码影像整体解决方案，不断挖掘和创造客户的未来价值。龙凯世纪科技期待与您的合作。

网站：www.loongcome.com

手机：15882067218

QQ：1043093078 1277156236

联系人：陈小姐