

吊运机使用注意事项

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 吊运机使用注意事项 |
| 公司名称 | 鑫合助力普通机械 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 烟台市芝罘区幸福中路南街副1号 |
| 联系电话 | 0535-7957062 13287460478 |

产品详情

公司自成立以来,认真分析市场要求,不断开发性能优良,适于不同吊运要求的系列产品机械产品.我公司技术力量雄厚,拥有众多技术人才,拥有优良的生产设备. 这里介绍一下[吊运机](#)使用注意事项:

- 1、[吊运机](#)使用第一次后,再紧一次千斤螺母.在以后的吊运作业中,还应该经常检查千斤螺母是否松动.
- 2、离合器的结合与脱离操作一定要在空负荷状态下进行,并要保证行程到为.
- 3、不允许带负荷脱离离合器下滑. 4、行程开关是作为安全限位使用的,不能代替工作开关经常使用.
- 5、[吊运机](#)进行吊运作业时,楼上楼下的工作人员要紧密配合,严禁吊运过程中重物下站人.