

抛丸机佛山实体厂家 金属处理喷砂机履带式抛丸机质量稳定

产品名称	抛丸机佛山实体厂家 金属处理喷砂机履带式抛丸机质量稳定
公司名称	佛山市红福海机械设备有限公司
价格	8800.00/卷
规格参数	品牌:红福海机械 履带式:非标机器定金 广东:佛山市三水区
公司地址	佛山市三水区西南街道南岸六甲白云乡路北二号 自编之2(注册地址)
联系电话	13431648059

产品详情

抛丸机佛山实体厂家 金属处理喷砂机履带式抛丸机质量稳定

佛山红福海机械一、机器的用途

该机是利用高速回转的叶轮，将弹丸抛向滚筒内连续翻转的工件上，达到清理的目的。它适用于各行业中的小型铸件、锻件、冲压件、齿轮、弹簧等的清砂、除锈、去除氧化皮和表面强化，特别适用于怕磕碰的零件的清理及强化。

(注：本机不能清理高温件、带有飞边毛刺件，否则将损伤履带)

本机是综合国内外技术，新开发的新产品，是一种清理效果好、结构紧凑、噪声小、成套性好的清理设备，具有以下特点：

- 1、该机采用了悬壁离心式高效抛丸器，结构简单、叶片更换方便、清理效率高。
- 2、采用BE型分离器，有良好的分离效果和较高的生产率，对提高叶片寿命具有积极的作用。

3、采用了袋式除尘器，粉尘排放浓度低于规定的标准，改善了工人的劳动环境。

4、采用耐磨橡胶履带，减轻了工件碰撞损伤现象，降低了设备运行时的噪音。

机器的安装及调整

(一) 1、本机出厂前已将清理室、抛丸器等部件组装成一体，整机安装时按图一，将提升机用螺栓紧固。斗式提升机安装时，应注意调整上端主动皮带轮轴承座，使之保持水平，以免皮带偏跑。然后将分离器与提升机上部用螺栓紧固。

2、将供丸阀门安装在分离器上，将弹丸用管插入清理室后面的钢管中，按除尘系统图连接所有的管路，分离器后的废料用户可自备废料桶处理

机器的操作及注意事项

(一)机器的操作

1、凡是本机操作人员须对本说明书以及本机的工作原理、性能及操作方法、润滑等方面有了解，方能进行操作。

2、将弹丸陆续加入履带中，然后放入工件，关闭料门，准备开车。

3、依次启动除尘器、提升机、履带正转、抛丸器开始清理工作，清理完备后，抛丸器自动停止，约1分钟后，关闭提升机、履带正转，打开加料门，按动履带反转按钮，物料即可自动卸出。

4、遇紧急情况，可按急停按钮，机器会立即停止工作。

5、全部工作完毕后应关闭除尘器。

6、在通风除尘系统中，装有风阀，根据情况调整风阀，可得到良好的分离效果。

机器的维护及保养

1、每一个工作班后均应将机器清扫一遍。

- 2、应经常检查清理室中的护板及定向套、分丸轮等耐磨件的磨损情况，磨损严重的应及时更换。
- 3、应按规定定期润滑，并经常检查机构是否运转灵活，设备润滑见表。
- 4、定期检查各传动部分，清理零件，更换磨损的零部件。
- 5、机器在检查维修时，须切开电源，避免事故的发生。