

# 广东广州西门子授权总代理商

产品名称	广东广州西门子授权总代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

## 产品详情

广东广州西门子授权总代理商 该模块可用于将 S7-400 连接到 PROFIBUS DP 适合 UR2-H 的模块 可在 UR2-H 机架中使用以下模块： 当 UR2-H 用作机架时：除接收 IM 外的所有 S7-400 模块 当 UR2-H 用作扩展机架时：除 CPU、发送 IM、IM 463-2 和适配器模块外的所有 S7-400 模块

特殊情况：电源模块不能与 IM 461-1 接收 IM 一起使用 模块和现场设备通过 PROFIBUS DP 现场总线与自动化系统互连，且使用与集中 I/O 相同的方式进行寻址 50 100 0 63 60 80 20 100 40

擦戡榑恒与 涅 图 5-34 SM 431; AI 16 x 16 位(6ES7431-7QH00-0AB0)的阶跃响应 模拟量模块 5.23 模拟量输入模块 SM 431; AI 16 x 16 位(6ES7431-7QH00-0AB0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 323 显示参数分配错误 SM 431; AI 16 x 16 位具有诊断功能 说明

对于模拟量输入模块，使用参比端温度为 0 ° C 的补偿盒 警告 开放式设备 可能导致人员死亡、重伤或重大财产损失 它说明了所 指示的故障并列出了故障排除方法 RS 485 中继器的接地运行 对于 RS 485 中继器的接地运行，必须短接 RS 485 中继器顶部的“ M ”和“ PE ”端子

说明 PROFIBUS DP 主站接口 IM 467 和 IM 467 FO 不是符合 DPV 1 的 DP 主站 CPU 电池电源在危险区域使用的 NEC（美国国家电气规范）和 CEC（加拿大电气规范）要求 CPU 备用电池的电源供给必须通过防火插头进行连接 请按照下面列出的步骤连接 IM 463-2： 1. 准备电缆 2. 插入电缆 3. 选择接口 4. 选择电缆长度 准备电缆 可以使用电缆 721 下表列出了可以用于此目的的 S5 接口模块 按 此方式可获得最佳的插入式适配器装配 插入模块后出现故障：插入 的模块有故障 接通电源后出现故障：取下 所有模块再分别插入 D H D 电池 1 耗尽或缺失 在电池盒 1 和 2 中插入新电池