

消火栓泵 消防加压泵 消防泵 消防泵型号规格

产品名称	消火栓泵 消防加压泵 消防泵 消防泵型号规格
公司名称	河北鑫丹源智能水务科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	鑫丹源:XBD5.0/40 鑫丹源:XBD6.0/25
公司地址	河北省保定市竞秀区南奇乡隆兴西路4268号门脸 (注册地址)
联系电话	18630211087

产品详情

XBD-(I)立式单吸多级管道消防泵是本司在原有立式多级管道泵基础上根据消防泵的标准要求而开发出的新一代XBD管道型中低压消防泵组产品。供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。适用于各种场合如住宅、宾馆、办公大楼、商业大楼、工厂、医院等处的消防供水

一、产品概述：

XBD- (I) 立式单吸多级管道消防泵是本司在原有立式多级管道泵基础上根据消防泵的标准要求而开发出的新一代XBD管道型中低压消防泵组产品。供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。适用于各种场合如住宅、宾馆、办公大楼、商业大楼、工厂、医院等处的消防供水。

二、产品特点：

- 1、水力模型*，效率高，性能范围广。
- 2、立式结构，占地面积小。
- 3、振动小，噪音低，采用水力平衡轴向力，使泵运行平稳，安全可靠。
- 4、泵进、出口在同一水平轴线上，且口径规格相同，便于管路连接，装卸极为方便。

三、技术参数：

流量：0.5-45L/S；

压力：0.2-2.0Mpa；

功率：1.1-90KW；

转速：2900r/min；

口径： 25- 150mm；

温度范围： 80 。

五、维护与保养:

运行中的维护与保养

- 1，进水管路必须高度密封.不能漏水、漏气；
- 2，禁止泵在汽蚀状态下*运行；
- 3，禁止泵在大流量工况运行时.电机超电流*运行；
- 4，定时检查泵运行中的电机电流值.尽量使泵在设计工况范围内运行；
- 5，泵在运行中应有专人看管，以免发生意外；
- 6，泵进行*运行后.由于机械磨损.使机组噪声及振动增大时.应停车检查.必要时可更换易损零件及轴承，机组检修期一般为一年。

六、机械密封维护与保养：

- 1，机械密封润滑液应清洁无固体颗粒；
- 2，严禁机械密封在干磨情况下工作；
- 3，起动前应盘动泵（电机）几圈，以免突然起动造成机械密封断裂损坏。

七、起动与停车：

起动前准备

- 1，用手拨转电机.叶轮应无卡磨现象，转动灵活；
- 2，打开进口阀门，打开排气阀使液体充满整个泵腔，然后关闭排气阀；
- 3，如输送热液体时，起动前应预热，升温速度为50 ° C/h：泵的预热是用所输送液体不断循环来达到，以使各部位受热均匀；
- 4，应先用手盘动几圈以使润滑水进入机械密封端面；
- 5，点动电机.确定转向是否正确。

起动与运行

- 1, 全开进口阀门, 关闭吐出管路阀门;
- 2, 接通电源, 当泵达到正常转速后再逐渐打开吐出管路上的阀门.并调节到所需工况;
- 3, 注意观察仪表读数.检查轴封泄漏情况.正常时机械密封泄漏为3滴/分, 检查电机、轴承处温升如果发现异常情况.应及时处理。

停车

- 1, 逐渐关闭吐出管路阀门.切断电源;
- 2, 关闭进口阀门;
- 3, 如环境温度低于 0°C , 应将泵内液体放尽.以免冻裂水泵;
- 4, 如*停用.应将泵拆卸清洗.包装保管。