

大连冷干机维修-冷冻干燥机维修

产品名称	大连冷干机维修-冷冻干燥机维修
公司名称	大连佳通机电制冷工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市甘井子区伟业东街4号1单元3层1号（注册地址）
联系电话	0411-39841777 15040428187

产品详情

大连冷干机的维修与保养技巧有以下六大步骤

大连冷干机维修大连佳通制冷设备维修与你谈谈 冷干机压力开关 制冷压力开关

步骤一、每班观察记录冷干机仪表值 4 次保证正常压力压差

- 1、压缩空气进出口压差不超过0.035MPa；
- 2、蒸发压力表0.4MPa - 0.5MPa；
- 3、高压压力表1.2MPa - 1.6MPa

步骤二、经常观察排水、排污系统 1、浮球排水器一周左右清洗一次

- 2、排污管每星期排污一次 电子式排水器清洗方法：
 - a . 将自动排水器前面球阀关闭；
 - b . 松开上端固定螺母拿出定时线圈清洗过程中线圈始终不能接触到水否则线圈会烧掉；
 - c . 拨掉软管拧松排水器阀体将排水器内压缩空气放空；
 - d . 卸下阀芯擦拭干净；
 - e . 将阀体拧回原位前端球阀轻轻打开一点用压缩空气将排水系统内杂质、水油排空；用抹布擦净阀体；
 - f . 将阀芯、定时线圈按原位装回；再装上软管打开前端球阀

步骤三、经常观察冷却水系统、压缩空气系统进口温度 1、冷却水水温2~32 ；

- 2、水压 0 . 1 5 ~ 0 . 3 MPa；
- 3、压缩空气进气温度一般应 4 5 （以手摸进气管不烫为宜）特殊除外
- 4、冷却水应保持清洁 Y 型过滤器半个月清洗一次水质好每月一次；水冷凝器每年清洗一次（具体视水质而定）风冷凝器每个月清洗一次。

风冷凝器清洗应尽量避免压伤风冷凝器翅面风冷凝器周围应保证足够空间通风散热不能太阳光直射下工作；定期用压缩空气清除表面积灰清洗用压缩空气流量、压力不可太大 壳管式水冷凝器清洗：关闭冷却水进出口打开未接管端盖外部和垫片只需用水清洗；铜管内部用气体、水或连有抹布棍子清洗；清洗时应注意用力不可太大以免弄破内部铜管。