

电热蒸汽发生器怎么样操作

产品名称	电热蒸汽发生器怎么样操作
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:宇益 用途:蒸汽加热升温
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

1、打开自来水阀门。2、打开总电源。3、打开蒸汽发生器电源。4、保养维护：每周排污一次。操作方法：排污时选择在当天设备用完之后，关闭蒸汽发生器电源，这时，蒸汽发生器的压力会慢慢下降，当下降到0.2.Mpa时，打开蒸汽发生器后方的排污阀门，利用该压力将蒸汽发生器内的污垢冲出。打开阀门后，等十秒钟即可关掉。（排污时间过长，会使蒸汽发生器中的水全部排掉，导致电热管太暴露，影响电热管的使用寿命。）注意：1、排污过后在一个小时内不可打开电源。2、每天使用完毕必须关闭设备电源、总电源、自来水。