

# 北京安装汽车北斗GPS定位器在哪里

产品名称	北京安装汽车北斗GPS定位器在哪里
公司名称	北京市博翔腾达科技有限公司
价格	199.00/件
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区中泰商务楼308
联系电话	13311501219

## 产品详情

GPS定位功能：基本报警。

1、出界报警：车辆驶出定义区域后，车载终端将自动向中心上报警情，如离开某一区域，可以设置离开某地报警如，仓库，客户地址等等。

2、入界报警：如车辆进入定义区域时，就会报警。可以设置某个区域报警，也可以是仓库，客户地址等。

3、疲劳驾驶管理。

4、紧急报警：当车主遇到危险情况时，可按动紧急报警按钮。

5、远程断电：中心根据实际情况下发命令车辆发动机立即熄火。

6、断油恢复：中心下发远程指令可恢复车辆正常，解除锁车。

7、速度报警。

8、紧急报警：当车主遇到危险情况时，可按动紧急报警按钮，中心会收到报警信号，如果有广告屏幕，此屏幕会显示：此车被劫。

- 9、非法停车：设置停车超过3分钟（可以设置）就会向中心报警。
- 10、线路报警：车辆超出预先规划好的线路报警。
- 11、出界报警：车辆驶出用户安全区域后，车载终端将自动向中心上报警情，如出租车出城。
- 12、入界报警：如车辆进入禁止区域时，会产生报警，如出租车分区域作业，如进入别人的作业区域就会报警。可以设置某个区域报警，也可以是仓库，交接班地点，客户地址等。
- 13、故障通知：车载终端在外接设备、模块有故障时，自动通知中心。
- 14、超速报警：速度报警：预设、车速和超速时间，车辆速度超出预设限速区间，并且持续时间超过预设时间触发报警。用于监视车辆被移动、意外停车等情况。
- 15、非法点火：非法点火报警：车载机处于预警或警戒状态下，发动机运转超过20秒，触发报警。
- 16、自定义报警：除了固定的报警警情，系统还支持37个用户自定义报警  
例如：开门关门报警，开后尾箱报警，卸货报警，开关空调报警，开油箱锁报警，鸣笛报警等等。
- 17、怠速报警：车辆怠速超过规定时间。  
主电掉电：车辆主电瓶被破坏后，车载终端自动向中心上报主电掉电报警。断电后设备可连续工作8-10小时。
- 18、电瓶低压：在电瓶电压较低时，车载终端将自动向中心上报“电瓶低压报警”
- 19、GPS短路：GPS天线破损或进水后，车载终端自动向中心上报GPS天线短路警情。
- 20、GPS开路：GPS天线开路（被剪断）后，车载终端自动向中心上报GPS天线开路报警。
- 21、疲劳驾驶报警：长途运输的司机连续驾驶时间超过管理人员规定的时间后，车载终端自动向中心上报疲劳驾驶警情。
- 22、区域报警：每个站点或者路段能设定输出特定控制字，当车辆进入该站点或路段时终端自动送出，

用于对车上设备进行与站点相关联的控制功能，如自动语音提示、拍照等。