

辽阳粮食玉米定量装袋机厂家自动夹袋封口

产品名称	辽阳粮食玉米定量装袋机厂家自动夹袋封口
公司名称	宁津县宝锌商贸有限公司
价格	10200.00/台
规格参数	品牌:宝锌 型号:定制 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县华府酒店
联系电话	19953489937

产品详情

粮食玉米定量装袋机的安装调试与维护注意事项

一、安装调试

1.安装喂料机构 (1)为提高称量精度，包装秤的位置应尽量远离振动源，必须将喂料机构的入口用软连接的方式与成品仓出口相连，软连接高度不应超过5厘米。(2)喂料机构上方的成品仓应能保证正常工作时有充足的物料供应，与喂料机构采用斜向连接，以减少物料对喂料机构的正面压力，同时避免物料塌落对称重精度的影响。

2.粮食玉米定量装袋机斗及传感器 (1)切勿使电焊机电流通过荷重传感器。(2)切勿使外力冲击传感器。(3)传感器一定要固定牢靠，且使万向节与U型叉之间转动灵活不受力，并将各只螺母紧固，使万向节不再错位。如果万向节错位可能造成系统零位的不规则变化。另外斗秤须将秤斗卸料电磁阀固定于秤斗上，这样秤斗与外部只有一根压缩空气管相连接，安装时不要使该气管受外力影响，电磁阀与气缸连接的气管不要触碰外部物体，以免影响称量精度。

(4)传感器连线与外部固定点之间要留有余度，不要张得太紧，以免影响秤斗的自由状态。

(5)整个称重部分一定要固定在一个稳定牢靠刚度较好的平台之上，不可因外力影响而晃动。

3.粮食玉米定量装袋机安装卸料过渡斗及夹袋桶 夹袋感应开关，可根据操作员习惯装于左侧或右侧。

4.粮食玉米定量装袋机电气安装 (1)控制箱应安装于夹袋桶附近易操作、易观察的位置。

(2)控制箱与各设备间动力及控制线，采用镀锌铁管或包塑金属软管连接密闭。

(3)请将控制箱、电机进行接地保护。