

橡胶硫化油加热器-珞石 实力厂家

产品名称	橡胶硫化油加热器-珞石 实力厂家
公司名称	珞石机械（成都）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	成都市双流区牧鱼街118号
联系电话	4009933028 19130633857

产品详情

[橡胶硫化油加热器](#)厂家

- 1、在开启高温模温机前，要先查看电源是否按三相接线接好，其次是检查是否存在电源逆向或者缺相的问题。
- 2、安装橡胶硫化油加热器前还需要查看泵浦是否有反转的情况，一般熟练的技术工人是不会出错，但是难免会出现遗漏忘记等，假若存在泵反转就把泵和过载继电器的电线对调一下，再填充好导热油即可。
- 3、一定要选择能耐350 高温的油泵，且要质量好的导热媒介（质量好的导热油），防止因导热油温度过高而产生闪点，引发明火等现象。
- 4、必须让导热介质填充完整个循环系统后才能开启加热模块，否则容易发生干烧等现象，判断的橡胶硫化油加热器循环系统充满的标准就是，模温机压力表读数稳定，如果高温模温机的压力表左右摇摆不稳定的话，就再等待一会儿。
- 5、检查橡胶硫化油加热器的液位表是否处在稳定范围，液位表主要是用来判断膨胀油箱内导热油多少的，不能加太满也不能过少，在适合的位置就可以了，如果不足或过满的话，高温模温机都会提示报警的。