

# 徐州中央空调 盘管 控制器 机械式温控器

产品名称	徐州中央空调 盘管 控制器 机械式温控器
公司名称	徐州市宏图冷暖设备有限公司
价格	30.00/套
规格参数	
公司地址	徐州市解放南路彭园东门南侧D-82号
联系电话	86-51685706793 051685706793

## 产品详情

技术参数 设定点范围：10-30℃，由面板上的拨盘设定。电源电压：220-240V,50-60HZ 恒温器开关：S.P.D.T 性能：预感器在20℃，50%负荷的误差为±1℃ 电流负载：4(2)A,220-240V 标准负载：风机，冷热水阀和继电器。使用寿命：恒温器触点在220V，满负荷时，大于100,000次。手动操作开关大于6,000次。

### 中央空调温控器使用注意事项

本公司温控器质量保修期限为两年，自产品售出之日起计算，超过保修期或非质量问题引起的售后服务，本公司将视情况收取一定维修成本费。

如有人为摔打、接线错误、短路、雷击及以下内容使用不当等不属于产品自身问题将不予保修。

使用说明：

- 1、绝对不要触摸温控器内部器件，避免可能引起温控器损坏。不要拆开或拨动内部开关
- 2、不要将温控器放在可能与水接触、潮湿、有信号干扰的地方，温控器进水后会引起漏电，或损坏内部电路。信号干扰会引起温控器失控、失真的后果。
- 3、不能用尖锐物体来按压温控器液晶面，避免引起设备损坏。
- 4、不要将温控器直接晒于阳光之下，避免液晶显示屏暴晒阳光下而退色。
- 5、不能用苯、稀释剂等抹擦，温控器的控制板。苯、稀释剂等会使温控器退色或引起外表面脱皮。需要清洁时，可将一块软布浸在稀释过中性洗涤剂中，拧干后抹擦。在清洁后再用一块干布擦干即可。

- 6、请严禁带电接线。 7、请严格按照接线图示及安装步骤进行正确安装。
- 8、安装过程中不要磕碰线路板元器件
- 9、不得私自改装温控器。
- 10、工作电压为200V-----240V，电压不在此值内，可能烧毁此设备。
- 11、产品负载总功率最大为200瓦，严禁超负荷运转。