

华为电源模块华为OPM40M整流器开关电源技术参数

产品名称	华为电源模块华为OPM40M整流器开关电源技术参数
公司名称	山东路飞电源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	华为:电源模块 型号:华为OPM40M 数量:2000
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼231（注册地址）
联系电话	13181733620

产品详情

华为电源模块华为OPM40M整流器开关电源技术参数

华为OPM40M室转直防水模块48v40A 华为OPM40M

电源模块（OPM30M Ver.D/OPM30M Ver.E/OPM40M Ver.B）

功能

电源模块集整流、配电、监控于一体，将交流电或高压直流电转换成稳定的57V直流电，支持故障告警和实时监控数据上报给上级网管，支持与监控设备MBUS通信。

外观

电源模块外观

（1）运行指示灯

（2）告警指示灯

指示灯说明

表3-1 电源模块指示灯说明

指示灯

颜色

状态

说明

运行指示灯 绿色	常灭 常亮 慢闪 (0.5Hz) 快闪 (4Hz)	无电源输入 (无交流输入且无电池输入) 启动/自检/加载 (开机、升级瞬时状态) 模块与网管通信连接正常 模块与网管通信连接异常
告警指示灯 红色	常灭 常亮 慢闪 (0.5Hz)	模块无故障 整流模块故障/地址冲突/监控模块故障 整流模块保护/整流模块关机/通信失败/整流模块掉电/并机失败/交流过压保护/交流欠压保护

接口

电源模块接口

- | | | |
|---------------|---------------|-------------|
| (1) 接地螺丝 | (2) 电源输入接口 | (3) 负载输出接口1 |
| (4) 负载输出接口2 | (5) 负载输出接口3 | (6) 电池输出接口 |
| (7) COM_DIN接口 | (8) COM_ALM接口 | |

功率接口

表3-2 功率接口说明

接口

熔丝规格

作用

PWR	16A	交流或直流输入，连接电源。
LOAD1, LOAD2, LOAD3	OPM30M Ver.D : 30A OPM30M Ver.E/OPM40M Ver.B : 40A	直流输出，连接负载。
BAT	-	电池接口，连接锂电模块。

通信接口

表3-3 通信接口说明

通信口

通信参数

通信协议

作用

COM_DIN	-	CAN2.0协议	与锂电模块通讯或电源模块级联通讯。
COM_ALM	波特率自适应：9600bit/s、19200bit/s、115200bit/s	主从协议、BIN协议	与上级监控设备通讯。
	-	CAN2.0协议	与电源模块级联通讯。