华为电源模块华为OPM40M整流器开关电源技术参数

产品名称	华为电源模块华为OPM40M整流器开关电源技术 参数
公司名称	山东路飞电源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	华为:电源模块 型号:华为OPM40M 数量:2000
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼231(注 册地址)
联系电话	13181733620

产品详情

华为电源模块华为OPM40M整流器开关电源技术参数

华为OPM40M室转直防水模块48v40A 华为OPM40M

电源模块(OPM30M Ver.D/OPM30M Ver.E/OPM40M Ver.B)

功能

电源模块集整流、配电、监控于一体,将交流电或高压直流电转换成稳定的57V直流电,支持故障告警和实时监控数据上报给上级网管,支持与监控设备MBUS通信。

外观

电源模块外观

(1)运行指示灯

(2) 告警指示灯

指示灯说明

表3-1 电源模块指示灯说明

指示灯

状态

说明

运行指示灯 绿色 常灭 无电源输入(无交流输入且无电池输入)

常亮 启动/自检/加载(开机、升级瞬时状态)

慢闪(0.5Hz) 模块与网管通信连接正常 快闪(4Hz) 模块与网管通信连接异常

告警指示灯 红色 常灭 模块无故障

常亮 整流模块故障/地址冲突/监控模块故障

慢闪(0.5Hz) 整流模块保护/整流模块关机/通信失败/整流模块掉电/并机

失败/交流过压保护/交流欠压保护

接口

电源模块接口

(1)接地螺丝 (2)电源输入接口 (3)负载输出接口1

(4) 负载输出接口2 (5) 负载输出接口3 (6) 电池输出接口

(7) COM_DIN接口 (8) COM_ALM接口

功率接口

表3-2 功率接口说明

接口

熔丝规格

作用

LOAD1, LOAD2, LOAD OPM30M Ver.D: 30A 直流输出,连接负载。

3 OPM30M Ver.E/OPM40M

Ver.B: 40A

BAT - 电池接口,连接锂电模块。

通信接口

表3-3通信接口说明

通信口

通信参数

通信协议

作用

COM_DIN - CAN2.0协议

COM_ALM 波特率自适应:9600bit/s 主从协议、BIN协议

、19200bit/s、115200bit/s

CAN2.0协议

与锂电模块通讯或电源模

块级联通讯。

与上级监控设备通讯。

与电源模块级联通讯。