

# 衡水不锈钢人字形网带输送机厂家

产品名称	衡水不锈钢人字形网带输送机厂家
公司名称	宁津县宝铎商贸有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县大祁工业园
联系电话	18953473967

## 产品详情

衡水不锈钢人字形网带输送机厂家网带输送机的具体操作如下：1.合上总电源开关，检查设备电源是否正常送入且电源指示灯是否亮。正常后进行下一步操作。2.合上各回路的电源开关，检查是否正常。衡水不锈钢人字形网带输送机厂家正常状态下为：设备不动作，网带输送机运行指示灯不亮，变频器等设备的电源指示灯亮，变频器的显示面板显示正常。3.按照工艺流程依次启动各电气设备，上一个电气设备启动正常后再进行下一个电气设备的启动。4.在网带输送机运行中，必须遵守被输送物品设计中物品的规定，遵守网带输送机的运送能力。其次，要注意各类人员不得触及网带输送机的运动部分，非zhuanye人员不得随意接触电气元件、控制按钮等。zui后，网带输送机运行中不能对变频器后级断路，如确定维修需要，则必须在停止变频运行的情况下才能进行，否则可能损坏变频器；5.网带输送机运行停止，按下停止按钮待系统全部停止后方能切断总电源。