

东莞常平监控安装-东莞常平安防安装 松山湖监控安装公司

产品名称	东莞常平监控安装-东莞常平安防安装 松山湖监控安装公司
公司名称	东莞市共鸣智能安防有限公司
价格	888.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇巷头社区富康路233号大朗毛织贸易中心三楼3-C045号（集群注册）（注册地址）
联系电话	13715255437

产品详情

视频监控系统的安装过程一般都大同小异，基本的步骤就几步，下面共鸣智能安防就来为您演示下一般视频监控系统的安装过程，如果你从来没有接触过视频监控，那么看完这个教程后相信你就可以进行视频监控系统的安装和操作了。一般视频监控系统由以下设备组成：

- 1、视频监控主机也称硬盘录像机，存储录像的硬盘就在主机里面。
- 2、摄像机：摄像机后面有一个电缆，电缆末端有两个接口，一个接口是视频信号输出端，另一个接口则是12v电源母头。
- 3、液晶显示器：和普通电脑上使用的液晶显示器一样，可以实时显示摄像机拍摄的画面，同时又可以用鼠标进行系统设置并查阅回放录制好的视频。
- 4、usb鼠标。
- 5、电源：我们用到的电源有两个，一个是给监控主机供电，一个是给摄像机供电，都是12v输出，两种电源的插头与监控主机和摄像头的插头相对应。
- 6、长电缆：长电缆用于连接摄像机和监控主机，长电缆上有视频信号线和电源线。
- 7、可选配件为usb硬盘，用于导出视频录像，如果录像不需要导出也可以不用。

以上便是一套监控系统的所有部件，下面把这些部件连接起来。首先连接摄像机和长电缆，公头对母头，接口对应连接就行，根据以上图示把长电缆与监控主机连接，然后连接电源，主机电源单独连接，摄像机和长电缆此时是链接的，只需要把长电缆的电源插头连接到另一根电源线上就行，而无论是主机还

是长电缆的电源链接上都有变压器，通过变压器才链接到常规220v的电源插座上；之后就可以按照以上图示把主机与显示器链接了，连接好后再把显示器的电源插头也链接上电源插头，*后再把鼠标插在监控主机的前端usb接口上，这样一套监控系统的基本链接就完成了；这样就可以启动监控系统了，首先打开显示器，再打开主机，显示器显示正常后摄像头拍摄的东西就能在显示器上看到了；*后如果您的摄像机想放在哪里就用支架把它固定在哪里就行了。