

零下35 低温冷冻机安装过程注意事项

产品名称	零下35 低温冷冻机安装过程注意事项
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:LJ-6W 温度范围:-45 ° C~ -10 ° C 厂家:无锡冠亚恒温制冷公司
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

零下35 低温冷冻机有多种种类，一般来说有螺杆冷冻机、风冷式冷冻机、水冷式冷冻机等，那么，客户收到零下35 低温冷冻机在安装需要注意哪些方面呢？

- 1、在安装零下35 低温冷冻机前要先选一块平整的地面，在安装完成之后，需要有闲暇空间有利于今后的定期维护，并且确保地面能够承担住制冷机组的运作净重。
- 2、不管在哪一种负载情况下，要确保零下35 低温冷冻机的出水量是正常稳定的。
- 3、设备的水箱型号规格不同，进排水口管径也不一样，在安装之际，要选择相符合管径的软管，并且正确接入。
- 4、所有的水管道的设计及安装应该依照相关标准进行，循环泵要坐落于发电机组的进水口上，以确保发电机组的送风机和留量。
- 5、应该有单独于水箱的坚固支撑点，避免剪切力产生在零下35 低温冷冻机的构件上。为了降低燥音和震动，能够在管道上安装隔振器也是可以的。

6、为了风冷式零下35 低温冷冻机能够稳定的运作，保证各个构件正常使用，可以将不行的水的质量进行处理，避免各种脏物或腐蚀性沉淀和存在管道、空调蒸发器、冷却器中影响传热效果，也避免了中后期的维护中再要花费多余的保养费用。

零下35 低温冷冻机安装请严格遵守规范的运送、安装操作，避免产品在运送中途受到受损。